

GPIB-USB CONTROLLER 4.2

User Manual

Caratteristiche dell'Interfaccia:

- Drivers per Windows 98/ME/2000/XP, Mac OS-8/9/X, Linux
- Modalità di controllo e di ricezione dati.
- Supporto per dispositivi multipli
- Emulazione di porta seriale per inviare e ricevere dati.
- Interfaccia Alimentata Via USB.
- Non necessita di cavo GPIB: si installa direttamente sullo strumento.
- Interamente configurabile via Software.
- Box metallico di protezione.
- Compatibile con USB 1.1 e 2.0.
- Connettori USB (B) e IEEE 488 (Maschio).

Installazione:

Per installare l'interfaccia è sufficiente:

- 1) Copiare la cartella dei driver per il sistema operativo che si sta usando dal CD incluso con l'interfaccia nel PC che si sta usando.
- 2) Connettere il controller al computer usando un cavo USB standard (A-B).
- 3) Installare il driver seguendo la procedura descritta nel manuale allegato nel CD "FTDI Driver installation guide".
- 4) Collegare il controllo allo strumento (direttamente o tramite cavo GPIB).
- 5) E' possibile stabilire la comunicazione con lo strumento usando un qualsiasi software di TelNet (HyperTerminal di Windows, Tera Term Pro, ecc...). Si consiglia di usare la suite di software inclusa nel CD KE5FX GPIB Toolkit.
- 6) Altri software possono essere scaricati dai siti: <u>www.printcapture.com</u>, <u>www.aphena.com/pltgeist/pltgeist.htm</u>.

Funzionamento dell'Interfaccia in modalità "dispositivo"

In modalità dispositivo, l'interfaccia si comporta come un ulteriore dispositivo presente sul GPIB Bus. In questa modalità l'interfaccia può funzionare alternativamente in "ascolto" o "invio"; l'interfaccia quindi può essere usata per scaricare i dati di interesse dallo strumento e successivamente per inviare dati. Questa è la modalità usata per scaricare dati e schermate dagli strumenti.

Funzionamento dell'Interfaccia in modalità "Controllo"

In modalità controllo l'interfaccia permette di controllare da remoto lo strumento che si sta usando, passando alternativamente dalla modalità "ascolto" alla modalità "invio". Con il software KE5FX tutto avviene in maniera automatica. E' sufficiente settare nella schermata di configurazione la modalità di interesse.

Importante: occorre verificare nello strumento che si sta usando l'indirizzo della porta GPIB selezionato (ed eventualmente cambiarlo). E' possibile farlo direttamente da strumento, premendo il tasto "CONFIG" e poi nei sottomenù le voci "Analyzer Address".

Tale valore selezionato va poi inserito nella schermata di configurazione del Prologix USB-GPIB Configurator (nella casella GPIB Address in alto a destra). Per rendere le modifiche effettive cliccare sul tasto Update SERIAL.INI.

Per verificare il collegamento si possono digitare i comandi GPIB nell'apposito spazio nella schermata di configurazione e premere il tasto SEND. Se il collegamento è funzionante, nello spazio "Terminal" appariranno le risposte.

Esempi di comandi GPIB:

- id? \rightarrow visualizza il modello dello strumento collegato.

- ser? \rightarrow visualizza il Serial Number dello strumento.

- ++ addr 5 \rightarrow dice al controller di indirizzare lo strumento sull'indirizzo GPIB N°7.

A questo punto è possibile interfacciarsi con lo strumento usando le utilità fornite nel CD.

Test srl Italy Strada delle Macchie 1A 06053 Deruta -Perugia Tel: 075 8788003 Fax: 075 8788013 - Mobile 335 6158054 www.test-italy.com e-mail: testinst@tin.it