# 



Manuale utente <u>Sunways Solar</u> Inverter

PT 30k, PT 33k

italiano

IT



Note editoriali Tutti i diritti riservati © Copyright by: Sunways AG Photovoltaic Technology Macairestraße 3 - 5 D-78467 Konstanz

Qualsiasi ristampa o riproduzione, anche parziale, del presente manuale dell'utente, potrà essere effettuata esclusivamente in seguito ad autorizzazione esplicita e scritta da parte di Sunways AG. Qualsiasi riproduzione, diffusione o salvataggio su supporti informatici in qualsiasi modo e forma che non siano autorizzati da Sunways AG è da considerarsi un'infrazione della legge vigente in materia di diritto d'autore ed è come tale legalmente perseguibile. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche tecniche, che servano a un miglioramento dell'apparecchiatura, o di innalzare gli standard di sicurezza, senza obbligo di preavviso da parte nostra.

#### Editore responsabile per il contenuto: Sunways AG

Nel presente manuale dell'utente si citano prodotti e nomi di prodotti che costituiscono marchi registrati. La citazione di prodotti e nomi di prodotti ha esclusivamente fini informativi e non costituisce in alcun modo un abuso. I brani del presente manuale che si riferiscono a tali prodotti non costituiscono in alcun modo la documentazione originale relativa al rispettivo prodotto.

# Introduzione

La ringraziamo per aver scelto un Sunways Solar Inverter della serie PT!

Ha acquistato un prodotto innovativo e di alta qualità con dotazioni uniche e un rendimento eccezionale e costante. Dotato di Tecnologia HERIC<sup>®</sup> e del nuovo dispositivo di comando PT, questo Solar Inverter può funzionare con numerosi moduli in silicio - naturalmente di Sunways - senza bisogno di utilizzare un trasformatore. Il presente manuale dell'utente contiene informazioni utili per l'utilizzo del Sunways Solar Inverter. Le farà conoscere le molteplici possibilità dell'inverter solare. Presenta una serie di avvertenze relative a sicurezza, installazione, messa in servizio, funzionamento e monitoraggio dell'impianto.

La preghiamo di osservare scrupolosamente le norme di sicurezza in modo da aumentare il grado di sicurezza nel luogo di utilizzo del Solar Inverter.

# Contenuto

1 Descrizione del prodotto

2	Avvertenze di sicurezza	

3 Installazione

		4
1.1	Utilizzo conforme	4
1.2	Descrizione del funzionamento	4
1.3	Integrazione nell'impianto solare Configurazione del generatore solare Componenti standard di un impianto solare	5 5 6
1.4	Descrizione dei gruppi costitutivi	7
1.5	Oggetto della fornitura	7
		8
2.1	Avvertenze di sicurezza generali Garanzia e responsabilità	8 8
2.2	Spiegazione dei simboli e delle avvertenze Avvertenze nel manuale utente Simboli nel manuale utente Avvertenze e simboli sull'apparecchiatura	9 9 9 9
2.3	Precauzioni fondamentali	10
2.4	Concetto di sicurezza	10
		11
3.1	Installazione meccanica Requisiti del luogo d'installazione Montaggio	11 11 12
3.2	Installazione elettrica Posa dei cavi Allacciamento generatore solare Panoramica Cassetta di giunzione stringhe	12 12 14 15 16
3.3	Installazione della comunicazione Panoramica interfacce Collegamento in rete dei Solar Inverters mediante CAN-Bus Interfaccia SO Sensore di temperatura e di radiazione solare	19 19 19 20 20
	Allacciamento del relè di allarme	21

1

Messa in servizio			22
	4.1	Inserimento e disinserimento del Solar Inverter Inserimento Disinserimento	22 22 22
	4.2	Menu di messa in funzione Messa in servizio apparato singolo Messa in servizio di più apparati colle- gati in rete	23 23 24
Impiego			27
	5.1	Elementi di comando Quadro di comando Display LCD Tastiera LED operativi Schermata standard (apparecchio singolo) Schermata standard (impianto)	27 27 27 27 27 28 28
	5.2	Diritti di accesso Area clienti Area installatore	29 29 29
	5.3	Struttura del menu	30
	5.4	Panoramica delle schermate	31
	5.5	Visualizzazione guasti Errore nel generatore solare Errore nella rete CA Errore nell'inverter solare Errore nell'ambito interfacce / comuni- cazione Errore di manutenzione	38 38 39 41 42 45
Monitoraggio dell'impianto			46
	6.1	Generale	46
	6.2	Data logger integrato	46
	6.3	Collegamento Ethernet diretto	47
	6.4	Impostazioni di rete sul Solar Inverter	48
	6.5	Impostazioni di rete dal PC	49
	6.6	Collegamento mediante una rete Ether- net già presente	51

4

5

6

		6.7	Accesso tramite il router DSL	52
		6.8	Collegamento mediante il Sunways Modem	52
		6.9	Selezione di un PC sul Solar Inverter	53
		6.10	Sunways Browser	56 56
				50
			Protezione accesso	00 77
			Panoramica - menu	57
			Cambio lingua	57
			Impostazione data/ora	57
			Aggiornamento software	57
		6.11	Accesso a Internet via modem	58
			Impostazioni modem	58
			Impostazioni e-mail	59
		6.12	Notifica attiva	60
			Generale	60
			Impostazioni di notifica	60
		6.13	Collegamento al Sunways Portal	61
			Generale	61
			Predisposizione	61
7	Manutenzione			63
		7.1	Piano di manutenzione	63
		7.2	Intervallo di manutenzione	63
		7.3	Lavori di manutenzione da effettuare	64
			Cablaggio	64
			Cassetta di connessione dei generatore	~ ^
			solare	64
			Inverter	64
8	Appendice			65
		8.1	Dati tecnici	65
		8.2	Curve di derating	67
		8.3	Tipi di posa e sezioni dei cavi	68

# 1 Descrizione del prodotto

# 1.1 Utilizzo conforme

Il Solar Inverter PT Sunways è l'anello di collegamento tra il vostro generatore solare e la rete elettrica pubblica. L'energia proveniente dal generatore solare collegato viene commutata e immessa come corrente CA conforme alla rete. I moduli solari che necessitano di una messa a terra fissa del polo positivo o negativo, non possono essere utilizzati con il Solar Inverter PT. In caso di dubbio, chiedere sempre al produttore dei moduli se questi sono utilizzabili senza riferimento di massa!

# 1.2 Descrizione del funzionamento

# Conversione di corrente continua in corrente alternata

Il Solar Inverter PT converte la corrente continua prodotta dal generatore solare in corrente alternata. La corrente alternata così ottenuta viene immessa come corrente trifase nella rete elettrica pubblica.

# Elementi operativi e di visualizzazione

Sono presenti diverse interfacce per la configurazione e il monitoraggio dell'impianto:

- Quadro di comando (display LCD e tastiera) per la visualizzazione dei valori operativi e di stato, nonché per l'inserimento dei parametri dell'impianto
- LED operativi
- Web server integrato per la visualizzazione e configurazione mediante browser web

#### Interfacce

- Interfaccia bus per la connessione di Sunways Modem, modem analogico, modem ISDN, modem GSM/GPRS
- Interfaccia Ethernet per la connessione di un PC o il collegamento in rete, ove disponibile
- Interfaccia CAN-Bus per la messa in rete di diversi Solar Inverters
- Uscita ad impulsi S0 per il comando di grandi display

- · Relè di allarme per realizzare un semplice monitoraggio in loco
- · Interfaccia per il collegamento di un sensore di radiazione e temperatura

## Logging dei dati

Il Solar Inverter PT è dotato di logging dei dati interno per la registrazione e il salvataggio dei dati relativi all'impianto:

- Valori medi, calcolati sui 5 minuti, di: tensioni, correnti, potenza, temperatura e irradiazione (se è presente un sensore)
- Valori calcolati sui 5 minuti, quotidiani, mensili e annuali relativi alla resa di energia
- · Memoria interna per segnalazione guasti

## Monitoraggio di rete

Il Solar Inverter PT espleta la funzione di monitoraggio di rete per la sicurezza delle apparecchiature e delle persone. In caso di anomalie nella rete, l'immissione viene immediatamente interrotta e il Solar Inverter si scollega dalla rete.

#### Struttura del Solar Inverter

La struttura fondamentale del Solar Inverter PT è riportata sullo schema a blocchi. La tensione del generatore solare applicata all'ingresso dell'inverter solare, viene per prima cosa adattata dal trasformatore CC e quindi convertita in corrente alternata dall'inverter HERIC<sup>®</sup> ad alta efficienza. Per via dell'alimentazione trifase e del monitoraggio di rete passivo, l'allacciamento CA avviene con 5 fili.

# Schema a blocchi



# 1.3 Integrazione nell'impianto solare

#### Configurazione del generatore solare

I dati tecnici del generatore solare prescelto devono rientrare nelle specifiche del Solar Inverter (vedere Dati tecnici). Un dimensionamento errato può provocare perdite di rendimento nonché la distruzione dell'apparecchio.

Il programma di configurazione Sunways Sundim può essere un utile ausilio. Sunways Sundim è contenuto nel CD-rom allegato oppure può essere scaricato dal nostro sito Internet www.sunways.de.

Prima di progettare il proprio impianto è necessario considerare i seguenti punti:

- Controllare che i moduli siano orientati verso il cielo. Nell'Europa centrale, il rendimento massimo si ottiene inclinando il modulo di 30° orizzontalmente e allineando il campo del generatore solare direttamente verso sud.
- L'incremento della temperatura modulare è direttamente proporzionale alla diminuzione di potenza delle celle. Montare il generatore solare in modo da garantire una sufficiente aerazione posteriore.

- Controllare all'incirca ogni 3 anni se il proprio generatore solare è sporco. Eventuali depositi si accumulano in genere sul margine inferiore del modulo a formare un velo che non si dissolve nemmeno per effetto della pioggia intensa. La pulizia con un panno umido o con una spazzola permette di non compromettere il rendimento del prodotto.
- Evitare di oscurare singoli moduli o celle solari dell'impianto. Il rendimento ne sarebbe fortemente compromesso.

# Componenti standard di un impianto solare

A seconda dei consigli del vostro progettista FV, il sistema FV è costituito dai seguenti componenti (come richiesto dalle norme nazionali):



- 1 Generatore solare
- 2 Quadro di campo (cassetta di giunzione stringhe)
- 3 Inverter solare con sezionatore sotto carico CC integrato
- 4 Protezione di interfaccia
- 5 Dispositivo d' interfaccia
- 6 Trasformatore di media tensione
- 7 Trasformatore d' isolamento\*

#### Opzioni

- 8 Sensore di irradiazione con sonda termica integrata
- 9 PC per il monitoraggio dell'impianto
- 10 Grande display
- \*) Sunways AG consiglia vivamente l' utilizzo di un prodotto ad alto rendimento (min 97%) e che presenti bassi valori di induttanze parassite degli avvolgimenti (< 1 mH).</li>



Generalmente gli impianti di produzione di potenza nominale complessiva <75 kWp vengono allacciati alla rete BT o MT, in accordo con il Produttore di energia, ed allaciati alla rete MT se di potenza nominale complessiva superiore a 75 kWp.

# 1.4 Descrizione dei gruppi costitutivi





- 1 Quadro di comando con display LCD, LED operativi e tastiera
- 2 Filtri
- 3 Interfacce di comunicazione
- 4 Collegamento CA
- 5 Protezione contro sovratensioni CA Cat. II
- 6 Protezione contro sovratensioni CC Cat. II (opzionale)
- 7 Sezionatore sotto carico CC
- 8 Connessione CC

#### 1.5 Oggetto della fornitura

#### La fornitura comprende:

- · Sunways Solar Inverter della serie PT
- · Spinotto terminale CAN (inserito)
- · Cavo Ethernet 3 m (CAT 5e, 1:1)
- · Chiave del quadro elettrico ad armadio
- · Manuale
- · Certificato di garanzia
- CD-ROM, contenente, tra le altre cose: programma di configurazione Sunways Sundim, informazioni sul prodotto e sulla manutenzione

#### Verifica della fornitura

Prima della consegna viene controllato il buono stato dei nostri prodotti. I prodotti vengono imballati con cura usando materiali riciclabili; tuttavia, possono verificarsi danni di trasporto, imputabili in genere alla società di trasporti.

Controllare scrupolosamente il Solar Inverter consegnato!

Se si riscontrano danni all'imballaggio o al Solar Inverter, informare immediatamente la società di trasporti. All'occorrenza, il vostro rivenditore specializzato sarà lieto di appoggiarvi. Gli eventuali danni devono essere notificati per iscritto all'azienda di trasporti al più tardi entro sette giorni dal ricevimento della merce.

# 2 Avvertenze di sicurezza

# 2.1 Avvertenze di sicurezza generali

Osservare le avvertenze presenti nel manuale d'uso! Il presupposto per maneggiare in modo sicuro il Solar Inverter PT e prevenire l'insorgenza di anomalie durante l'uso, è la conoscenza delle norme di sicurezza fondamentali.

Il presente manuale dell'utente contiene le indicazioni più importanti al fine di utilizzare l'impianto in completa sicurezza.

Qualsiasi persona che abbia a che fare con il montaggio, la messa in servizio, la manutenzione e l'utilizzo del Solar Inverter, deve aver letto e compreso in ogni sua parte il manuale dell'utente, con particolare riferimento al capitolo relativo alle avvertenze di sicurezza.

Inoltre devono essere rispettate le norme e le disposizioni vigenti per il luogo di impiego/utilizzo in materia di antinfortunistica.

Pericoli relativi all'utilizzo del Solar Inverter PT Il Solar Inverter è costruito secondo lo stato della tecnica e in conformità agli standard tecnici di sicurezza riconosciuti e

- · dev'essere usato secondo l'utilizzo conforme
- e in perfette condizioni di sicurezza tecnica.

In caso di utilizzo improprio potrebbero insorgere dei pericoli per la vita dell'utente o di terzi; ne potrebbero inoltre risultare compromessi l'impianto o altri valori materiali.

In caso di anomalie suscettibili di compromettere la sicurezza, occorre fermare subito l'impianto e assicurarsi che non venga riacceso. Occorre quindi eliminare immediatamente l'anomalia.

# Garanzia e responsabilità

In linea di principio sono valide le "Condizioni generali di vendita e di fornitura" della Sunways AG. Si esclude qualsiasi rivendicazione di garanzia e ogni responsabilità nei confronti di danni a persone o cose, nel caso in cui questi siano riconducibili a uno o più dei seguenti fattori:

- · utilizzo non conforme del Solar Inverter
- montaggio, messa in servizio, utilizzo e manutenzione impropri
- utilizzo del Solar Inverter nonostante la presenza di difetti o anomalie di funzionamento nei dispositivi di protezione e di sicurezza
- mancata osservanza delle indicazioni del manuale dell'utente relative a montaggio, messa in servizio, utilizzo e manutenzione
- · modifiche costruttive apportate non autorizzate
- monitoraggio insufficiente delle parti soggette a usura
- riparazioni effettuate in modo improprio
- eventi catastrofici dovuti all'azione di corpi estranei e cause di forza maggiore

# 2.2 Spiegazione dei simboli e delle avvertenze

Per una rapida comprensione del presente manuale e per un uso sicuro del Solar Inverter, si utilizzano le seguenti avvertenze e i seguenti simboli.

#### Avvertenze nel manuale utente



Questo simbolo indica un pericolo che costituisce una minaccia diretta e che, in caso di mancata osservanza delle norme di sicurezza, può avere come conseguenza la morte, lesioni alla persona o gravi danni alle cose.



#### Pericolo di morte da scossa elettrica!

Questo simbolo indica un pericolo che costituisce una minaccia diretta per corrente elettrica e che, in caso di mancata osservanza delle norme di sicurezza, può avere come conseguenza la morte, lesioni alla persona o gravi danni alle cose.



#### CAUTELA

Questo simbolo indica la presenza di un pericolo potenziale che, in caso di mancata osservanza delle norme di sicurezza, può avere come conseguenza danni alle cose.

#### Simboli nel manuale utente



#### Indicazione informativa

Questo simbolo contrassegna informazioni importanti che contribuiscono a una migliore comprensione del Solar Inverter.

#### Avvertenze e simboli sull'apparecchiatura

Le seguenti avvertenze sulla scatola del Solar Inverter indicano dei pericoli. Osservare scrupolosamente le avvertenze!



Questo simbolo indica che occorre leggere e comprendere il manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchiatura.



#### ATTENZIONE

Superficie calda! Durante l'utilizzo, la scatola può scaldarsi.



Prima di aprire la scatola, l'apparecchiatura dev'essere scollegata dalla rete elettrica e dal generatore FV. Dopo la disconnessione dal generatore FV, per circa cinque minuti permane una tensione mortale all'interno dell'apparecchio e in corrispondenza dei morsetti del generatore FV. I condensatori accumulatori di energia sono completamente scarichi soltanto dopo questo lasso di tempo. Dopo aver scollegato l'apparecchiatura dalla rete e dal generatore FV Ë necessario attendere almeno cinque minuti prima di poterla aprire.

Warning!	
High leakage current,	
earth connection essential before	
connecting supply.	

#### **AVVERTENZA!**

Correnti di dispersione elevate. Prima dell'allacciamento al circuito di fornitura (rete CA) creare assolutamente il collegamento a terra!

# 2.3 Precauzioni fondamentali

Qualsiasi lavoro elettrico al Solar Inverter dev'essere effettuato in ottemperanza alle norme CEI, e ad ogni altra normativa nazionale o comunque applicabile, per mano di un elettricista qualificato!

Il Solar Inverter può essere aperto esclusivamente da persone autorizzate da Sunways AG.

In caso di scatto di interruttori di sicurezza, occorre cercare ed eliminare la causa del guasto prima di riavviare l'impianto.

Verificare regolarmente le apparecchiature elettriche!

Fissare eventuali connessioni poco salde!

Sostituire immediatamente condutture/cavi danneggiati!

# 2.4 Concetto di sicurezza

Mediante il comando dell'inverter, i seguenti parametri vengono costantemente monitorati in parallelo e visualizzati sul display:

- · Sovratensione CC
- Sovratensione L1, L2, L3 > 20%
- · Sottotensione L1, L2, L3
- · Funzionamento a isola
- · Sovrafrequenza L1, L2, L3
- · Sottofrequenza L1, L2, L3
- Errore di sovracorrente (sovratensione momentanea L1, L2, L3)
- · Quota di CC nella corr. CA L1, L2, L3
- · Salto di corrente differenziale AFI > 30 mA
- · Corrente di guasto AFI > 300 mA
- Sovratemperatura dissipatore di calore, vano interno, bobine

Quando si verifica un guasto si produce un blocco immediato dell'immissione e il Solar Inverter si scollega dalla rete per lo scatto dell'apposito contattore di rete.

Inserisce il relè di allarme a potenziale zero (eccetto con sottotensione di rete L1).

Inoltre sul lato della rete e del generatore solare sono presenti anche i seguenti dispositivi di protezione conformi alla categoria di sovratensione II e III:

· Varistori lato rete

Proteggono i semiconduttori di potenza da picchi di tensione ad alta energia e limitati nel tempo e riducono l'energia nella bobina a induzione in caso di distacco dalla rete.

 Protezione contro sovratensioni lato generatore Protezione da sovratensioni atmosferiche (opzionale) (dovute ad es. a fulminazione indiretta) della classe II.

# 3 Installazione

3.1 Installazione meccanica

# Requisiti del luogo d'installazione



- · Il Solar Inverter non dev'essere installato in ambienti a rischio di esplosione.
- Il Solar Inverter non dev'essere esposto a gas caustici!
- È vietato immagazzinare materiali infiammabili nel raggio di 3 m!

## Protezione dall'umidità e da corpi estranei

 La dotazione standard del Solar Inverter PT è IP42 per il montaggio in interni. Il grado di protezione opzionale IP54 permette il montaggio in ambienti interni ed esterni, purché coperti, tuttavia il Solar Inverter non deve essere esposto direttamente alla pioggia.

#### Portata meccanica

 In fase di montaggio considerare che il Solar Inverter pesa 155 kg. Il basamento per il montaggio deve essere fisso e in grado di sopportare il peso nel tempo.

#### Interazione termica

- La superficie per il montaggio deve essere fatta in materiale ignifugo (non si deve ad es. utilizzare una superficie di legno o materiale sintetico; è adatto ad es. il calcestruzzo), poiché lo scarico del ventilatore dell'inverter solare può riscaldarsi fino a una temperatura massima di 85°C.
- A lato della scatola deve essere rispettata una distanza minima di 1m da altri apparecchi, armadi, soffitti, canaline per cavi o simili. Dalla parete posteriore del Solar Inverter deve essere rispettata una distanza di 0,5 m dalla parete (vedi Fig.).
- Il Solar Inverter deve essere installato in posizione verticale per consentire una sufficiente libertà di convezione.

- È vietato montare più Solar Inverters uno sopra l'altro per evitare il reciproco surriscaldamento.
- In caso di funzionamento contemporaneo di più Solar Inverters PT in un ambiente chiuso, è necessario assicurare un sufficiente afflusso di aria fresca. La concezione di tali grandi impianti dovrebbe avvenire già in fase di progettazione insieme alla Sunways.
- La temperatura ambiente non deve essere inferiore a -25° C o superiore a +40°C. In caso di temperature ambiente superiori a 40°C, l'inverter riduce automaticamente la propria potenza.
- Il Solar Inverter non dovrebbe essere esposto ai raggi diretti del sole per proteggerlo da un riscaldamento esterno non necessario.



# Montaggio

Per montare il Solar Inverter, procedere come segue:

1. Il Solar Inverter è fissato sul pallet mediante graffe di tenuta. Rimuovere le graffe di tenuta.



2. Per il trasporto al luogo di installazione, utilizzare un carrello per sacchi.



3. Ancorare il Solar Inverter sul basamento per il montaggio con le graffe di tenuta.

#### 3.2 Installazione elettrica

#### Posa dei cavi



#### Pericolo di morte da scossa elettrica!

- Il contatto con parti conduttrici di tensione può provocare la morte.
- Ogni lavoro elettrico al Solar Inverter dev'essere effettuato in ottemperanza alle norme CEI, e ad ogni altra normativa nazionale o comunque applicabile, per mano di un elettricista qualificato!



#### PERICOLO

- Negli apparecchi che vengono installati all'esterno e in locali nei quali sono prevedibili piccoli roditori (ad es. topi nei capannoni), l'installazione della protezione contro i roditori è obbligatoria! In caso contrario decade la garanzia dell'apparecchio.
- La protezione contro i roditori fa parte dello standard di fornitura solo negli apparecchi con classe di protezione IP 54. Ma può essere acquistata e attrezzata a posteriori anche negli apparecchi con classe di protezione IP 42 (cod. art. SE103M10A).



Rappresentazione in sezione.

- 1 Protezione contro i roditori (solo compreso nello standard di fornitura di apparecchi con classe di protezione IP54)
- 2 Listelli con gommaspugna
- 3 Scarico della trazione
- 4 Cavallotto fissaggio cavo
- 5 Cavo

Per il montaggio del cavo procedere come segue:

1. Svitare le viti degli spessori, staccare questi ultimi e rimuovere la parte anteriore della guarnizione in materiale espanso.



2. Estrarre la protezione contro i roditori. A tale scopo osservare la posizione di montaggio!



 Sulla protezione contro i roditori perforare i fori presagomati che servono per l'inserimento perfetto del cavo. Per tale ragione è consigliabile rimuovere solo la metà di un foro presagomato.



# PERICOLO

Per l'apertura dei fori presagomati, utilizzare una pinza; se la rimozione avviene senza utensile sussiste il pericolo di lesioni.

## Protezione contro i roditori



- 1 Fori presagomati per cavo CA
- 2 Fori presagomati per cavo d'interfaccia
- 3 Fori presagomati per cavo CC
- 4. Far passare i cavi sul lato posteriore del Solar Inverter attraverso i cavallotti di fissaggio dei cavi. Introdurre i cavi attraverso l'apertura praticata nella protezione contro i roditori e davanti allo spessore posteriore.



- 5. Aprire il passacavo e inserirvi il cavo.
- 6. Montare i cavi (vedi Allacciamento generatore solare o Allacciamento alla rete).

7. Tendere leggermente i cavi e fissarli nuovamente con il passacavo.



- 8. Reintrodurre la protezione contro i roditori nell'involucro del Solar Inverter. Fare attenzione alla corretta posizione di montaggio e assicurare che i cavi passino esattamente attraverso gli incavi praticati.
- 9. Reinserire la parte anteriore della guarnizione in materiale espanso.
- 10. Sovrapporre nuovamente i listelli e fissarli con viti.



#### Allacciamento generatore solare



#### Pericolo di morte da scossa elettrica!

- · Il contatto con parti conduttrici di tensione può provocare la morte.
- Ogni lavoro elettrico al Solar Inverter dev'essere effettuato in ottemperanza alle norme CEI, e ad ogni altra normativa nazionale o comunque applicabile, per mano di un elettricista qualificato!
- Realizzare il cablaggio in corrente continua secondo il dimensionamento del sistema effettuato dal vostro progettista specializzato.
- Confezionare tutti i cavi del generatore solare prima di effettuare il collegamento dello stesso con il Solar Inverter.
- Verificare il corretto funzionamento di ogni stringa del generatore solare misurando la tensione a vuoto e la corrente di cortocircuito.
- In base alla targhetta identificatrice, verificare se il Solar Inverter è omologato per la tensione massima del generatore solare.
- Le linee positive e negative devono essere mantenute separate elettricamente dal potenziale di terra.
- I componenti conduttori e di contatto del generatore solare (ad es. telai di metallo, strutture portanti, ecc.) devono essere messi a terra (collegamento con PE).
- · Verificare che il generatore solare non presenti dispersioni a terra.
- Prima di collegare il generatore solare al Solar Inverter occorre aprire rapidamente il sezionatore sotto carico CC integrato (posizione 0).
- Dopo aver collegato il generatore solare con il Solar Inverter ed aver inserito l'interruttore sotto carico CC, internamente è presente la tensione diretta del generatore solare.

 Separare sempre per primo il collegamento alla rete disinserendo il fusibile di rete corrispondente e quindi il lato del generatore solare aprendo rapidamente il sezionatore sotto carico CC.

#### Panoramica

Il generatore solare può essere collegato direttamente al Solar Inverter con una stringa. L'allacciamento avviene tramite i morsetti CC accessibili dall'interno.



- Le stringhe dei generatore solare devono avere dimensioni identiche, e devono corrispondere alle specifiche del Solar Inverter.
- Non è necessario un sezionatore sotto carico CC esterno. Un sezionatore sotto carico CC conforme alla norma DIN VDE 0100-712 è integrato nel Solar Inverter.



- 1 Sezionatore sotto carico CC
- 2 Allacciamento generatore solare

#### Montaggio



#### Pericolo di morte da scossa elettrica!

 Il contatto con parti conduttrici di tensione può provocare la morte.

- Ogni lavoro elettrico al Solar Inverter dev'essere effettuato in ottemperanza alle norme CEI, e ad ogni altra normativa nazionale o comunque applicabile, per mano di un elettricista qualificato!
- Dopo il montaggio, controllare il corretto fissaggio delle linee



- Qualsiasi tipo di sporco (polvere, umidità ecc.) influenza negativamente i morsetti relativamente al funzionamento nel periodo di uso desiderato.
- Per avere cavi di connessione CC idonei, si raccomandano sezioni trasversali comprese tra 16 mm<sup>2</sup> e 35 mm<sup>2</sup>.
- Deve essere usato un cavo a doppio isolamento con resistenza UV (ad es. cavo della ditta Huber & Suhner, tipo Radox).

Durante il montaggio rispettare questa sequenza:

1. Spelare il cavo accertandosi che sia privo di tensione.



con capocorda 15 mm senza capocorda 20 mm

 Applicare il cacciavite (A) obliquamente sull'arresto, inserirlo con forza nell'arresto e spingerlo fino alla posizione perpendicolare (B). Il cacciavite innesta in posizione (C).





#### CAUTELA

Assicurare di non serrare l'isolamento del cavo o del capocorda (filo non isolato). Il collegamento non appropriato può causare il danneggiamento dell'apparecchio!

3. Inserire la linea spelata nel morsetto per cavi e spingere nuovamente il cacciavite in avanti finché raggiunge la posizione iniziale.

#### Cassetta di giunzione stringhe

La cassetta di giunzione stringhe consente di riunire fino a 8 o 12 stringhe di generatori solari in una conduttura colletrice CC, la quale può in seguito essere collegata direttamente al Solar Inverter.

La cassetta di giunzione stringhe possiede la classe di protezione IP 65 e quindi può essere installata anche nelle vicinanze del generatore solare. La cassetta di giunzione stringhe può essere fornita già con fusibili oppure con bussolotti vuoti.

#### Varianti di cassette di giunzione stringhe

La cassetta di giunzione stringhe può, a seconda del campo d'impiego, essere acquistata nelle seguenti varianti:

- per fino a 8 o fino a 12 stringhe FV
- · con / senza protezione contro sovratensioni CC
- · con / senza sezionatore sotto carico CC
- Fusibili per correnti diverse
- · Bussole vuote

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.sunways.de nell'area Accessori Solar Inverter.





#### Allacciamento alla rete

- · Il contatto con parti conduttrici in tensione può provocare la morte.
- Ogni intervento di tipo elettrico al Solar Inverter dev'essere effettuato in ottemperanza alle norme CEI, e ad ogni altra normativa nazionale o comunque applicabile, per mano di un elettricista qualificato!
- Notare la configurazione dei morsetti CA: Una configurazione errata può comportare il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- Non deve essere collegata alcuna utenza alla linea di alimentazione che collega il Solar Inverter al fusibile di sicurezza.
- Separare sempre per primo il collegamento alla rete disinserendo il fusibile di rete corrispondente e quindi il lato del generatore solare aprendo rapidamente il sezionatore sotto carico CC.



Nel caso in cui la tensione al collegamento CA superi il valore consentito a causa di una lunghezza eccessiva dei cavi o un diametro dei cavi troppo piccolo, il Solar Inverter viene scollegato dalla rete. Nelle reti elettriche sottodimensionate e un'elevata potenza dal generatore solare, si potrebbe anche verificare più volte il disinserimento e inserimento di singoli Solar Inverter.

#### Panoramica

Il collegamento in rete del Solar Inverter avviene mediante una morsettiera CA sul lato inferiore dell'apparecchiatura. L'immissione di energia avviene con collegamento trifase tramite il morsetto CA.



- 1 Collegamento CA
- 2 Sezionatore sotto carico CC

Come elemento di protezione della linea in direzione dell'immissione in rete, si raccomanda un interruttore automatico corrispondente:

 Serie PT: 3 x 63 A con caratteristica portante C 1. (con sezioni dei conduttori >= 16 mm<sup>2</sup>)

È possibile utilizzare un interruttore automatico a tre poli oppure singoli fusibili. La protezione deve essere effettuata in accordo con il tipo di posa. Indicazioni in merito sono riportate in appendice.



4		•
	Ť	
		,

- È necessario inserire un contatore trifase.
- L'allacciamento in rete in Italia deve essere effetuato secondo quanto richiesto dall'ultima versione della Direttiva Sezione F Guida Enel.
- Si prega di osservare i criteri di allacciamento descritti a pagina 6.

# Montaggio



## Pericolo di morte da scossa elettrica!

- Il contatto con parti conduttrici di tensione può provocare la morte.
- Ogni lavoro elettrico al Solar Inverter dev'essere effettuato in ottemperanza alle norme CEI, e ad ogni altra normativa nazionale o comunque applicabile, per mano di un elettricista qualificato!
- Notare la configurazione dei morsetti CA: Una configurazione errata può comportare il danneggiamento dell'apparecchiatura.
- Dopo il montaggio, controllare il corretto fissaggio delle linee



- Qualsiasi tipo di sporco (polvere, umidità ecc.) influenza negativamente i morsetti relativamente al funzionamento nel periodo di uso desiderato.
- Le seguenti sezioni vengono raccomandati come cavi di connessione CA.
  - 16 mm<sup>2</sup> condotto in rame massiccio16 mm<sup>2</sup> cavo sotto guaina in rame flessibile

Durante il montaggio rispettare questa sequenza:

1. Spelare il cavo accertandosi che sia privo di tensione.



con capocorda 15 mm senza capocorda 20 mm

2. Inserire il cacciavite perpendicolarmente nell'arresto.







Assicurare di non serrare l'isolamento del cavo o del capocorda (filo non isolato). Il collegamento non appropriato può causare il danneggiamento dell'apparecchio!

3. Inserire il cavo spelato nel fermacavi ed estrarre nuovamente il cacciavite.

# 3.3 Installazione della comunicazione

# Panoramica interfacce

Le interfacce di comunicazione si trovano al di sopra dei morsetti CA.





- 1 Connessione Ethernet
- 2 Connessione modem
- 3 CAN-bus
- 4 Interfaccia S0 (uscita ad impulsi, p. es. per display grande)
- 5 Connessione sensore di temperatura e di radiazione
- 6 Connessione relè di allarme

# Configurazione spine



Le spine per le interfacce CAN IN e CAN OUT come anche per l'interfaccia modem possiedono la seguente piedinatura:

# CAN

Pin	designazione	significato
1	N.C.	
2	CAN_GND	0 V / GND
3	CAN_H	Bus line (dominant high)
4	CAN_L_T	termininazione
5	CAN_H_T	termininazione
6	CANL	Bus line (dominant low)
7	CAN_SHLD	optional CAN Shield
8	N.C.	

## Modem

Pin	designazione	significato
1	>1	TXh
2	>2	TX1
3	<3	RXh
4	-4	VCC
5	-5	GND
6	<6	RXI
7	<7	R1h
8	<8	R1I

# Collegamento in rete dei Solar Inverters mediante CAN-Bus

Il collegamento in rete dei diversi Solar Inverters può essere realizzato attraverso l'interfaccia CAN-Bus.



1 Spina di terminazione



- Per collegare in rete i diversi Solar Inverters, utilizzare il cavo Ethernet incluso nella fornitura.
- Rispettivamente al primo e all'ultimo Solar Inverter della serie, occorre inserire uno spinotto terminale (1). Gli spinotti terminali a spina sono inclusi nella fornitura.
- · La lunghezza complessiva del collegamento in rete mediante CAN-Bus non deve superare i 100 m!
- È possibile la connessione logica tramite Can-Bus di un numero massimo di 99 apparecchi della serie PT e AT.

# Interfaccia S0

L'uscita ad impulsi S0 permette per es. il collegamento di un display grande (Sunways Display) per la visualizzazione della potenza in tempo reale, della resa energetica e del risparmio di CO<sub>2</sub>.

È possibile utilizzare l'interfaccia S0 sull'apparecchio generale, qualora si desideri trasferire su un display grande le rese complessive dell'impianto visualizzandole come somma. L'interfaccia S0 viene impostato mediante il display sull'inverter. Accedere al menu «Impostazioni - Collegamento in rete - Interfacce».

Interfaccia	
Irrad.:	Si-01TC-T
Temp.:	nessuno
impuls./kWh: 100	
uscita SO: On	



 Assicurarsi che la frequenza massima degli impulsi non sia superiore a 15 imp. / sec. Calcolare la frequenza degli impulsi rispetto alle dimensioni dell'impianto solare mediante la formula seguente:

Frequenza degli impulsi [impulsi/kWk] = 50000 / dimensione impianto [kWp]

• La frequenza degli impulsi dev'essere impostata sia nel Solar Inverter che nel display grande.

#### Sensore di temperatura e di radiazione solare

L'aggiunta facoltativa di un sensore di radiazione solare (tipo Si-01TC-K Ing.-Büro Mencke & Tegtmeyer) con sonda termica PT-100 integrata per la misurazione della temperatura consente il rilevamento dei dati di radiazione e della corrispondente temperatura del modulo e il salvataggio nella memoria dati interna come valore medio di 5 minuti. Questa unità di misura addizionale aiuta ad analizzare la potenza dell'impianto. I valori rilevati permettono di identificare eventuali errori a carico del generatore FV come ad es. l'oscuramento o il guasto di celle solari.

Il sensore viene attivato tramite il display. Nel menu «Impostazioni - Collegamento in rete - Interfacce», è possibile selezionare, nel campo «Irragg.» e «Temp.», il tipo di sensore.

Interfa	ccia
Irrad.:	Si-01TC-T
Temp.:	nessuno
impuls./I	k <b>⊎h: 1</b> 00
uscita S	0 <b>: On</b>





Disposizione dei collegamenti del sensore

Piedinatura spina sensore	Denominazione collegamento sensore	Denomina- zione collega- mento Solar Inverter
Pin 1	Segnale positivo temperatura	Temp
Pin 2	Segnale positivo irraggiamento	Solare
Pin 3	Massa di riferimen- to	V-
Pin 4	Attacco positivo alimentazione +5 V	V+

#### Allacciamento del relè di allarme

I Solar Inverters sono dotati di serie di un relè di allarme senza potenziale. Il relè può essere tarato come relè di chiusura o di apertura, e si attiva con tutti i guasti segnalati dall'apparecchio. In questo modo è assicurata la segnalazione rapida e sicura di un possibile guasto nell'impianto FV. Nei sistemi fotovoltaici con più Solar Inverters, i singoli relè possono essere collegati in parallelo ed accoppiati tramite una spia di segnalazione comune.

Mediante il relè di allarme, l'apparecchio generale segnala anche guasti di altri apparati presenti sulla rete CAN. Per ottenere una notifica di allarme semplice, è perciò sufficiente collegare il relè di allarme dell'apparecchio generale.



#### CAUTELA

Il relè di allarme è progettato per 230 V / 2 A. Potenze/tensioni superiori possono distruggere il relè. L'unità di segnalazione collegata dev'essere assolutamente protetta separatamente da fusibile! I morsetti sono predisposti per cavi con sezione trasversale da 0,2 mm<sup>2</sup> a 1,5 mm<sup>2</sup>. Al momento di dimensionare la sezione trasversale, osservare anche l'assorbimento di corrente dell'unità di segnalazione collegata!

Schema elettrico apparecchio singolo



Schema elettrico con più apparecchi



1 Spia di segnalazione, rossa

2 Spia di segnalazione, verde



Il Solar Inverter viene alimentato dalla fase di immissione della rete CA. In caso di interruzione della fase di immissione, il relè di allarme non si accenderà, nonostante sia presente un guasto.

# 4 Messa in servizio

4.1 Inserimento e disinserimento del Solar Inverter



# CAUTELA

- Prima di mettere in servizio il Solar Inverter, accertarsi che l'installazione meccanica e i collegamenti elettrici siano stati effettuati correttamente.
- Verificare che i cavi elettrici siano in condizioni perfette.
- Separare sempre per primo il collegamento alla rete disinserendo il fusibile di rete corrispondente e quindi il lato del generatore solare aprendo rapidamente il sezionatore sotto carico CC.

# i

Il Solar Inverter viene alimentato dalla rete. Con una potenza sufficiente dal generatore solare, il Solar Inverter entra automaticamente in funzione. A tale scopo sono state stabilite apposite soglie di inserimento e disinserimento.

# Inserimento

- 1. Attivare il collegamento alla rete tramite l'interruttore automatico esterno.
- Attivare la tensione del generatore solare mediante chiusura del sezionatore sotto carico CC (posizione 1). Se la tensione di ingresso è sufficiente, il Solar Inverter inizia a funzionare.



1 Sezionatore sotto carico

Il LED operativo si illumina in base alle condizioni operative.

Il menu di messa in servizio si avvia al primo inserimento del Solar Inverter.

# Disinserimento

- 1. Aprire il collegamento alla rete scollegando (disinserendo) l'interruttore automatico.
- Separare il lato del generatore solare mediante apertura del sezionatore sotto carico CC (posizione 0).

# 4.2 Menu di messa in funzione

Il menu di messa in servizio si avvia automaticamente al primo inserimento del Solar Inverter. È di ausilio nell'effettuare le impostazioni standard.



Per una migliore comprensione dell'uso della tastiera, vedere anche il capitolo 'Comandi'.

Segue una dettagliata descrizione della messa in servizio del Solar Inverter quale

- · Appar. singolo
- Appar. generale e appar. secondario in caso di diversi apparati collegati in rete.

#### Messa in servizio apparato singolo

#### Impianto con un Solar Inverter

App. singolo



1. Alla prima messa in servizio, il display si presenta come segue:

Messa in servizio
Con 'OK'
Messa in servizio
iniziare >>

Avviare la messa in servizio con 💀.

Nel menu di selezione, selezionare la lingua con
 / .

Lingua	
Italiano	- -

Confermare la selezione con 🐽.

 Nel menu di selezione, selezionare la voce «Appar. singolo» con



Confermare con 💽.

4. Impostare data e ora.



Occorre effettuare le impostazioni dell'orologio con la massima attenzione, in quanto influenzano direttamente il logging dei dati. Se per es. si sposta l'orologio indietro di un'ora, i dati già presenti dell'ultima ora vengono sovrascritti. Selezionare la data con 💀 . Modificare la cifra selezionata con 🔷 / 🗢 e passare alla cifra seguente con 🌒 / 🕥 .

Accettare con 💀 la data così impostata; impostare quindi la l'ora in modo analogo alla data.

Data/Ora	
15.11.2008	
14:11:47	

Accettare con 💀 l'ora così impostata.

È possibile impostare una nuova password con  $( \circ ) ( \circ ) ( \circ )$ .



#### Attenzione:

Sono consentite le cifre da 0 – 9 e lettere da a – z nonché A – Z. La password è sempre composta da 8 caratteri. Se la password selezionata ha meno di 8 caratteri, il resto fino all'8° carattere viene riempito con "\*".

#### Esempio:

La password selezionata è "Solar". Questa password ha 5 caratteri. Pertanto il sistema aggiunge automaticamente tre "\*" in modo che la password sia "Solar\*\*\*".



Confermare la password con 💀.

6. Conclusione della messa in servizio



Confermare con 💽.

#### Messa in servizio di più apparati collegati in rete

# Impianto con più Solar Inverters

App. generale App. secondario

Prima della messa in servizio, tutti gli apparati devono essere collegati tra loro mediante l'interfaccia CAN-Bus. Vedere capitolo Collegamento in rete del Solar Inverter mediante CAN-Bus.

Dopo l'installazione, accendere tutti gli apparati. La messa in servizio inizia con l'apparecchio generale prescelto.



Nel caso di impianti misti con Solar Inverters AT e PT, il Solar Inverter PT è sempre l'apparecchio principale.

#### Messa in servizio dell'apparecchio generale

1. Alla prima messa in servizio, il display si presenta come segue:

#### Messa in servizio

Con 'OK'
Messa in servizio
iniziare >>

Avviare la messa in servizio con 💽.

Nel menu di selezione, selezionare la lingua con
 / .

Lingua	
Italiano	<b></b>
Itatiano	<b>—</b>

Confermare la selezione con 💀 .

 Nel menu di selezione, selezionare la voce «App. generale» con 
 /



Confermare con 🐟 .



Gli altri apparati presenti nella rete CAN vengono automaticamente configurati come apparecchio secondario.

4. Impostare a livello centrale la data e l'ora per tutti gli apparecchi collegati.



Occorre effettuare le impostazioni dell'orologio con la massima attenzione, in quanto influenzano direttamente il logging dei dati. Se per es. si sposta l'orologio indietro di un'ora, i dati già presenti dell'ultima ora vengono sovrascritti.

Selezionare la data con 💀 . Modificare la cifra selezionata con 🔷 / 🛇 e passare alla cifra seguente con 🔇 / 🕥 .

Accettare con 🐟 la data così impostata; impostare quindi la l'ora in modo analogo alla data.



Accettare con 💀 l'ora così impostata.

5. Viene compilata la lista della rete CAN.



A seconda dell'estensione della rete, possono volerci alcuni secondi affinché l'apparecchio generale includa nella lista tutti gli apparecchi secondari rilevati.



Apparati = numero complessivo di apparati rilevati nella rete CAN incluso l'apparecchio principale

**In rete** = numero di apparati configurati incluso l'apparecchio principale

Dopo che l'apparecchio generale ha rilevato tutti gli apparecchi secondari collegati, questi devono essere configurati, prima di proseguire con la messa in servizio dell'apparecchio generale. L'elenco di apparecchi viene aggiornato e ampliato con ogni configurazione degli apparecchi secondari



Confermare con 💀 .

 Impostare la password. Selezionare la password con La password preimpostata è la seguente:
 \* \* \* \* \* \* \*

È possibile impostare una nuova password con  $( \circ ) ( \circ ) ( \circ )$ .



#### Attenzione:

Sono consentite le cifre da 0 – 9 e lettere da a – z nonché A – Z. La password è sempre composta da 8 caratteri. Se la password selezionata ha meno di 8 caratteri, il resto fino all'8° carattere viene riempito con "\*".

#### Esempio:

La password selezionata è "Solar". Questa password ha 5 caratteri. Pertanto il sistema aggiunge automaticamente tre "\*" in modo che la password sia "Solar\*\*\*".

# Nuova Par.d'ordine Parola d'ordine: \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Confermare la password con 💀 .

7. Conclusione della messa in servizio



Confermare con 💿 .

Messa in servizio degli apparecchi secondari Dopo che si è definito un apparecchio generale, sul display di ogni apparecchi secondari viene automaticamente visualizzato il messaggio di richiesta del CAN-ID.

Richiedere il CAN-ID. Con , richiedere all'apparecchio generale l'ID libero immediatamente superiore o l'ID libero immediatamente inferiore
 L'apparecchio generale assegna all'apparecchio secondario un ID libero. Confermare l'ID entro 5 secondi con .

Bus CAN		
id can:	_1.	

Gli ID immediatamente superiori o inferiori possono essere richiesti con  $\bigcirc$  /  $\bigcirc$  .



Confermare il CAN-ID entro 5 secondi con 💿 .



 Grazie agli ID, i dati dei singoli apparecchi secondari possono essere assegnati in modo corrispondente nel Sunways Browser e nel menu dell'apparecchio generale.

- Il CAN-ID 1 viene assegnato automaticamente all'apparecchio generale. Pertanto agli apparecchi secondari è possibile assegnare gli ID da 2 a 99.
- È possibile proseguire con la messa in servizio soltanto dopo aver richiesto un ID all'apparecchio generale.
- Il Solar Inverter PT riconosce anche apparecchi della serie AT.
- 2. Conclusione della messa in servizio

Fine me	ss. in serv.
Modo:	App. second.
id can:	5
	<b>'0K'</b> >>

Confermare la panoramica con 💽 .

3. La messa in servizio in tutti gli altri apparecchi secondari viene effettuata come sopra descritto.

## Messa in servizio successiva

Se capita di aggiungere nuovi apparati all'impianto solare o di sostituire quelli presenti, è possibile richiamare sull'apparecchio generale la lista apparati mediante il display, alla voce «Impostazioni - Collegamento in rete - CAN-Bus». Il nuovo apparato può quindi essere fatto funzionare seguendo la descrizione Messa in servizio degli apparecchi secondari.

# 5 Impiego

# 5.1 Elementi di comando

#### Quadro di comando

Il Solar Inverter viene controllato mediante il quadro di comando posto sul lato anteriore.



- 1 Display LCD (illuminato)
- 2 LED operativi
- 3 Tastiera

# **Display LCD**

Nel quadro di comando è integrato un display a matrice di punti monocromo e capace di risoluzione grafica. Nel funzionamento standard, vengono visualizzate la potenza in tempo reale, la resa giornaliera e lo stato. Il diagramma a barre illustra la curva di potenza del giorno attuale. Una barra corrisponde a 15 minuti con un valore medio di potenza.

Per attivare l'illuminazione del display, premere un tasto qualsiasi. Se per un minuto non viene premuto alcun tasto, l'illuminazione del display si disattiva.



#### Importante!

Il display LCD non è un apparecchio di misurazione tarato. Un leggero scostamento di alcuni punti percentuali è normale per il sistema. Il calcolo esatto dei dati con l'impresa di fornitura di energia richiede l'uso di un contatore tarato.

# Tastiera

Mediante la tastiera è possibile navigare nel menu, modificare campi di testo, selezionare voci da liste, inserire numeri in modo progressivo e a cifre. L'utente può effettuare degli inserimenti soltanto dopo aver selezionato il valore da modificare. Il cursore passa così visibilmente alla modalità di modifica e indica la cifra modificabile.

-Tasto	scorrimento verso l'alto
-Tasto	scorrimento verso il basso
-Tasto	selezione voce di menu
-Tasto	indietro di un livello di menu
ok -Tasto	selezione voce di menu e conferma degli inserimenti effettuati
esc -Tasto	annulla

# LED operativi

Il LED combinato rosso/verde mostra lo stato degli apparecchi del Solar Inverter:

- LED spento
   Il Solar Inverter non è attivo (modo notturno).
- LED verde, luce fissa
   Il Solar Inverter è attivo e immette energia nella rete elettrica (Funzionamento MPP).
- LED verde, lampeggiante
   Il Solar Inverter è attivo e immette energia nella rete elettrica, tuttavia con una limitazione di potenza o temperatura.
- LED rosso, luce fissa
   si è verificato un guasto (anomalia).
- LED rosso, lampeggiante è presente una segnalazione di avvertenza.

# Schermata standard (apparecchio singolo)

La schermata standard viene sempre visualizzata, se per più di un minuto non viene premuto alcun tasto sulla tastiera. È possibile richiamarla manualmente anche mediante la voce di menu «Solar Inverter – valori attuali».

Potenza CA	: 3.3k⊎	
099i:	38.52k⊌h	
Stato:	MPP	

La schermata standard visualizza a colpo d'occhio i dati più importanti. Nella prima riga si vede la potenza di immissione in tempo reale. Nella seconda riga viene indicata l'energia giornaliera accumulata.

Lo stato segnala lo stato degli apparati con i seguenti messaggi:

- MPP Immissione in funzionamento MPP (PUNTO DI MASSIMA POTENZA)
- Limit. CA Immissione con limitazione di corrente CA
- Limit. CC Immissione con limitazione di corrente CC
- Lim. temp. Immissione con limitazione di temperatura
- Lim. pot. Immissione con limitazione di potenza
- Immiss. Immissione
- Avviso È presente una segnalazione di avviso
- Errore È presente un errore
- Notte Modo notturno
- Avvio Fase di inizializzazione dell'apparecchio
- COM-Upd II software di comunicazione viene aggiornato

DSP-Upd II software di regolazione viene aggiornato

Il grafico nella parte inferiore della schermata mostra la curva di potenza giornaliera come diagramma a barre. Il periodo di tempo attuale viene rappresentato come barra lampeggiante, in quanto continua a crescere.

## Schermata standard (impianto)

Con impianto collegato in rete CAN è possibile visualizzare in questa schermata i dati dell'impianto stesso.

Potenza CA:	3.3k₩
099i:	38.52k⊌h
Stato:	OK

Oltre alla potenza complessiva dell'impianto aggiornata in tempo reale, è possibile vedere anche la resa energetica complessiva dell'impianto solare, nonché eventuali messaggi di stato di tutti gli apparati collegati. Questi sono contrassegnati dal numero di inverter solare. Una "M" significa che si è verificato un errore sull'apparecchio generale.



- Dal menu è possibile accedere alle diverse funzioni. Il menu principale viene richiamato dalla schermata standard, premendo due volte alla
- È sempre possibile tornare alla schermata standard, tenendo premuto es più a lungo.
- Altri valori attuali possono essere richiamati dalla schermata standard con 
   e 
   .

# 5.2 Diritti di accesso

Il comando del Solar Inverter è suddiviso in diverse aree protette da password.

La password è composta da 8 posizioni. La password può essere inserita alla voce di menu «Impostazioni - Login».



Dopo la corretta immissione della password, il login rimane attivo per 5 minuti. In seguito l'apparecchio torna alla modalità ospite. Un azionamento della tastiera durante il login estende nuovamente l'attivazione a 5 minuti.

## Area clienti

Per accedere a quest'area, occorre inserire la password-clienti. Possono essere effettuate tutte le impostazioni necessarie all'installazione e alla messa in servizio del Solar Inverter.



- La password per l'area clienti è la seguente:
   \* \* \* \* \* \* \*
- A scelta, è possibile attribuire una password personale dal menu messa in servizio. Sono consentite le cifre da 0 – 9 e lettere da a – z nonché A – Z.
- La password è sempre composta da 8 caratteri.
   Se la password selezionata ha meno di 8 caratteri, il resto fino all'8° carattere viene riempito con "\*".
- Esempio: La password selezionata è "Solar". Questa password ha 5 caratteri. Pertanto il sistema aggiunge automaticamente tre "\*" in modo che la password sia "Solar\*\*\*".

## Area installatore

In quest'area possono essere effettuate per mano dell'installatore particolari impostazioni sul Solar Inverter, possibili solo dopo aver consultato l'Hotline tecnica. È necessario richiedere una password legata all'apparecchio all'Hotline tecnica. Queste password sono solo rilevanti per quanto concerne l'utilizzo del Sunways Browser. Le procedure di messa in funzione possono essere eseguite interamente a partire dall'area clienti.

Hotline tecnica +39 (0)51 984 66 07

# 5.3 Struttura del menu

Dal menu è possibile accedere a tutte le schermate sul Solar Inverter. Il menu principale si richiama premendo due volte il tasto freccia sinistro dalla schermata standard.



- · Le aree con sfondo grigio sono visibili solo sull'apparecchio generale
- \*) dopo l'immissione della password cliente Password standard: \*\*\*\*\*\*\* (= 8 volte il tasto dell'asterisco)

# 5.4 Panoramica delle schermate

Display	Descrizione	Richiamo menu
Valori attuali - apparecchio	•	
Potenza CA: 3.3kW Oggi: 38.52kWh Stato: MPP	Potenza di immissione attuale, resa giornaliera e stato apparato MPP: Immissione in funzionamento MPP	La schermata appare automaticamen- te, se per alcuni minuti non viene premuto alcun tasto.
		Solar Inverter – Valori attuali
U[V]         I[A]           DC         499         14.8           L1         223         11.1           L2         221         11.0           L3         226         10.5	Visualizzazione di tensioni e correnti di generatore solare e rete	Solar Inverter – Valori attuali – 🕤
Valori attuali 2 Inv. temp. 30°C Modulo temp. 18°C Irrad. 168W/m²	Temperatura del modulo e valori di radiazione solare (se il sensore è colle- gato)	Solar Inverter – Valori attuali – 文 – 文
Cooling system Temp. inv. 56°C Fan 1 23% Temp. L 35°C Fan 2 0%	Visualizzazione della temperatura del dissipatore di calore e della bobina d'arresto	Solar Inverter – Valori attuali – 交 –
Resa ora kWh Oggi 5:54 38.5 Ieri 10:36 83.2 Settim. 16:30 121.7 Mese 16:30 121.7	Rese CA e orari operativi di oggi, ieri, settimanali e mensili	Solar Inverter – Resa energetica
Resa ora kWh Anno 397 186.9 Totale 398 187.1	Rese CA e orari operativi annuali e valore complessivo	Solar Inverter – Resa energetica – 🕤

# 5 Impiego

Display	Descrizione	Richiamo menu
Eventi - apparecchio		
Eventi Inizio: 15. 11. 2008	Selezionare data di inizio per la visua- lizzazione eventi	Solar Inverter – Eventi
Eventi 15.11.08 10:39 919:Service 10:11 919:Service 08:02 919:Service 15:02 919:Service	Visualizzare lista eventi Nella lista di eventi vengono visualiz- zati gli ultimi 100 messaggi del sistema a partire dalla data di inizio. Il titolo si riferisce sempre all'evento selezionato. Pertanto l'errore Service qui rappresentato non deve per forza provenire dal 15.11.2008, ma potrebbe essere un messaggio antecedente.	Solar Inverter – Valori attuali – 🐽
#919         15.11.08           Inizio:         10:39:42           Durata:         0 1:00:34           Oggi:         1	Visualizzare dettagli evento (numero errore, data, ora di inizio, durata e numero degli eventi al giorno)	Solar Inverter – Eventi – 砅 – 🐟
Storico – apparecchio		
Resa 76kWh 38kWh 0 11.2008 11.2008 11.2008 11.2008 11.2008 11.2008 11.2008 11.2008 11.2018	Resa giornaliera per 1 settimana	Solar Inverter – Storico – Resa Settimana
Resa 11.2008	Resa giornaliera quindicinale	Solar Inverter – Storico – Resa 15 giorni
Resa 2008 484kWh 242kWh 0, 25 MAM2 2 A SOND	Rese mensili	Solar Inverter – Storia – Resa mensile
Potenza 15.11.08	Potenza CA (valori su 5 min.)	Solar Inverter – Storia – Potenza CA

14:45

21:00

Display	Descrizione	Richiamo menu
Tensione CC         15.11.08           430V	Tensione CC (valori su 5 min.)	Solar Inverter – Storico – Valori CC
Corr. CC 15.11.08	Corrente CC (valori su 5 min.)	Solar Inverter – Storico – Valori CC – 🕤
Corr. CA 15.11.08	Corrente CA L1 (valori su 5 min.) Corrente CA L2 (valori su 5 min.) Corrente CA L3 (valori su 5 min.)	Solar Inverter – Storia – Valori CA Commutazione tra le correnti L1, L2 e L3 con @
Tensione CA 15.11.08 2807 2307 1807 07:45 14:00 20:15	Tensione di fase L1 (valori su 5 min) Tensione di fase L2 (valori su 5 min) Tensione di fase L3 (valori su 5 min)	Solar Inverter – Storico – Valori CA Commutazione tra le tensioni L1, L2 e L3 con 🐟
Informazioni - apparato		
Versione firmvare Comunica.: 2.0003 Regolaz.: 2.007 Monitoraggio: 2.001	Firmware	Solar Inverter – Informazioni – Firmware
<u>Scheda di mem.</u> Tipo: SD Card Dimens.: 127MB Occupato: 2MB	Scheda di memoria	Solar Inverter – Informazioni – Memoria
Modo: App.generale Tipo: PT 33k Install.: 30.10.2008 N. serie: 3555A5300012	Modo apparecchio	Solar Inverter – Informazioni – Modo
Display	Descrizione	Richiamo menu
--	---	---
Valori attuali - impianto so	lare (visualizzazione solo apparecchio gen	erale)
Potenza CA: 3.3kW 099i: 38.52kWh Stato: OK	Potenza di immissione attuale impianto, resa energetica giornaliera e stato impianto	La schermata appare automaticamente sull'apparecchio generale, se per alcuni minuti non viene premuto alcun tasto. Impianto solare – Valori attuali
Rese - impianto solare (vis	ualizzazione solo apparecchio generale)	
Resa kWh Oggi 38.5 Ieri 83.2 Settimana 121.7 Mese 121.7	Rese CA impianto e orari operativi di oggi, ieri, settimanali e mensili	Impianto solare – Resa energetica
Resa MWh Anno 2.48 Totale 2.48	Rese CA impianto e orari operativi annuali e valore complessivo	Impianto solare – Resa energetica 交
Eventi - impianto solare (v	isualizzazione solo apparecchio generale)	
Eventi Inizio: 15. 11. 2008	Selezionare la data di inizio per la visualizzazione eventi impianto	Impianto solare – Eventi
Eventi 15.11.08 10:39 9 19:Service 10:11 9 19:Service 08:02 9 19:Service 15:02 9 19:Service	Visualizzare lista eventi per l'intero impianto Nella lista di eventi vengono visualiz- zati gli ultimi 100 messaggi del sistema a partire dalla data di inizio. Il titolo si riferisce sempre all'evento selezionato. Pertanto l'errore Service qui rappresentato non deve per forza provenire dal 15.11.08, ma potrebbe essere un messaggio antecedente.	Impianto solare – Eventi – o
#919         15.11.08           Inizio:         10:39:42           Durata:         0 1:00:34           099i:         1	Visualizzare dettagli evento (numero errore, data, ora di inizio, durata e numero degli eventi al giorno)	Impianto solare – Eventi – 砅 – 砅



# 5 Impiego

Display	Descrizione	Richiamo menu
Scheda di mem. Tipo: SD Card Dimens.: 127MB Occupato: 2MB	Scheda di memoria	Impianto solare – Inform. sul sistema – Memoria
Modo: App.generale Tipo: PT 33k Install.: 30.10.2008 N. serie: 3555A5300012	Modo apparecchio	Impianto solare – Inform. sul sistema – Modo
Impostazioni – generale		
Lingua Italiano	Lingua del display	Impostazioni – Generale – Lingua
Contrasto LCD 50 %	Contrasto LCD	Impostazioni – Generale – Contrasto LCD
Data/Ora 15 . 11 . 2008 14 : 11 : 47	Impostare data / ora (possibile solo con password clienti)	Impostazioni – Generale – Data / ora
Tempo di ricez. Stato: Off Inizio: 01:00 Durata: 02:00	Impostare il tempo di ricezione (ora di inizio e durata, in cui l'apparecchio è accessibile dalla rete anche in modo notturno). (possibile solo con password clienti)	Impostazioni – Generale – Tempo di ricezione
Versione firmware Comunica.: 2.0003 Regolaz.: 2.007 Monitoraggio: 2.001	Firmware (possibile solo con password clienti)	Impostazioni – Generale – Firmware
Nuova Par.d'ordine Parola d'ordine: * * * * * * * * *	Modifica della password clienti (possibile solo con password clienti)	Impostazioni - Generale - Password

Display	Descrizione	Richiamo menu
Impostazioni – Login		
Login Utente: Ospite Parola d'ordine: * * * * * * * * *	Inserimento password per accedere a impostazioni avanzate (necessario per la messa in servizio)	Impostazioni – Login
Impostazioni – Collegame	nto in rete (possibile solo con password cli	enti)
Interfaccia Irrad.: Si=01TC=T Temp.: nessuno impuls./kWh: 100 uscita S0: On	Impostazione del sensore di tempera- tura e di radiazione solare e configura- zione dell'uscita ad impulsi S0	Impostazioni – Collegamento in rete – Interfacce
Ethernet 1 DHCP: On Indirizzo IP: 192 . 168 . 030 . <mark>050</mark>	Impostazioni di rete (Schermata 1): Attivare DHCP per l'impostazione automatica degli indirizzi IP oppure inserire manualmente l'indirizzo IP	Impostazioni – Collegamento in rete – Ethernet
Ethernet 2 Masch. subnet: 255 . 255 . 255 . 000 Gateway: 192 . 168 . 030 . <mark>001</mark>	Impostazioni di rete (Schermata 2)	Impostazioni – Collegamento in rete – Ethernet – 🜑
Bus Can Id Can:	Lasciare che l'apparecchio generale assegni l'ID CAN-Bus all'apparecchio secondario	Impostazioni – Collegamento in rete – CAN-Bus

# 5.5 Visualizzazione guasti

Il Solar Inverter segnala dei guasti sul display LCD e li memorizza nella memoria di errori interna.

La visualizzazione guasti consiste di un numero e di una breve descrizione. Mediante le prime cifre, è possibile riconoscere rapidamente in quale ambito si sia verificato l'errore:

- 1: Errore nel generatore solare
- 2: Errore nella rete CA
- 3: Errore nell'inverter solare
- 4: Errore nell'ambito interfacce / comunicazione
- 9: Errore di manutenzione

Se il display standard visualizza un errore, è possibile controllare l'esatto messaggio di errore dal menu, alla voce «Solar Inverter – Eventi».



- · In caso di un messaggio di errore è possibile tentare innanzitutto un riavvio.
- Prima di mettersi in contatto con la Hotline tecnica, annotarsi il numero di serie dell'apparecchio nonché il numero dell'errore.
- L'Hotline tecnica è disponibile nei giorni feriali al numero +39 (0)51 984 66 07

Guasto	Descrizione	Causa e possibili rimedi
Errore nel generat	ore solare	
101:U-DCmax	Il Solar Inverter è predisposto per una tensione a vuoto massima del generatore solare pari a 1000 V. Tutti i componenti dell'ingresso CC sono dimensionati con un fattore di sicurezza sufficiente. Se la soglia viene oltrepassata, il Solar Inverter	<ul> <li>La tensione CC massima è stata superata.</li> <li>Verificare il dimensionamento del proprio generatore FV.</li> <li>Troppi moduli sono collegati in serie.</li> </ul>
	interrompe l'immissione in rete.	Ridurre il numero di moduli e rimet- tere in funzione il sistema.
102:Isol.	Prima di ogni accensione, il Solar Inver- ter controlla l'impianto FV alla ricerca di eventuali dispersioni a terra o errori di isolamento. In caso di rilevamento di uno	ll Solar Inverter ha rilevato un errore di isolamento nell'impianto FV durante l'avviamento.
	dei suddetti errori, l'immissione in rete viene interrotta. Il modo di funzionamento è conforme a Sezione F Guida Enel	<ul> <li>Controllare il proprio impianto FV sulla presenza di possibili errori di iso- lamento (cavi CC schiacciati o altro).</li> </ul>
		La resistenza di isolamento misurata deve esser pari ad almeno 1000 kΩ.

Guasto	Descrizione	Causa e possibili rimedi
103:AFI>30mA 104:AFI>0.3A	Il Solar Inverter è provvisto di dispositivo AFI sensibile a tutte le correnti conforme alla norma Sezione F Guida Enel. Questa unità di monitoraggio ha rilevato un salto di corrente differenziale relativo di >30 mA ovvero una corrente di guasto assoluta di >300 mA.	<ul> <li>Si è verificato un salto di corrente differenziale durante il funzionamento del Solar Inverter.</li> <li>Controllare il proprio impianto FV sulla presenza di possibili errori di isolamento.</li> </ul>
105:I-DC max.	Il Solar Inverter è predisposto per una corrente CC massima di 75 A. Se la soglia viene superata, il Solar Inverter limita la corrente CC spostando il punto di lavoro	<ul> <li>È stata raggiunta la corrente del generatore solare massima consentita dell'inverter.</li> <li>Verificare se l'interconnessione dei moduli genera una tensione in ingresso inferiore a 420 VCC a pieno carico, e ricollegare i moduli in base alla tensione di ingresso CC di 420 VCC.</li> </ul>
Errore nella rete CA		
201:UAC1 <min 202:UAC2<min 203:UAC3<min< td=""><td>Sottotensione CA Il Solar Inverter monitora costante- mente il livello di tensione delle fasi di immissione in rete L1, L2 e L3. Se viene oltrepassato il valore limite minimo con- sentito di -20% (184 V), il Solar Inverter interrompe l'immissione in rete e si riat- tiva quando il valore della tensione è al di sopra del valore limite minimo.</td><td><ul> <li>Informarsi presso la propria azienda fornitrice di energia elettrica sulla stabilità e versione della rete.</li> <li>Verificare che le sezioni traversali delle linee di alimentazione siano sufficientemente grandi, in funzione delle norme e direttive specifiche del rispettivo paese.</li> </ul></td></min<></min </min 	Sottotensione CA Il Solar Inverter monitora costante- mente il livello di tensione delle fasi di immissione in rete L1, L2 e L3. Se viene oltrepassato il valore limite minimo con- sentito di -20% (184 V), il Solar Inverter interrompe l'immissione in rete e si riat- tiva quando il valore della tensione è al di sopra del valore limite minimo.	<ul> <li>Informarsi presso la propria azienda fornitrice di energia elettrica sulla stabilità e versione della rete.</li> <li>Verificare che le sezioni traversali delle linee di alimentazione siano sufficientemente grandi, in funzione delle norme e direttive specifiche del rispettivo paese.</li> </ul>
204:UAC1>max 205:UAC2>max 206:UAC3>max	<b>Sovratensione AC</b> Il Solar Inverter monitora costantemente il livello di tensione delle fasi di immis- sione in rete L1, L2 e L3. Al superamento del valore limite massimo consentito di +20% (276 V), il Solar Inverter inter- rompe l'immissione in rete e si riattiva quando il valore della tensione è infe- riore al valore limite massimo consentito.	<ul> <li>Informarsi presso la propria azienda fornitrice di energia elettrica sulla stabilità e versione della rete.</li> <li>Verificare che le sezioni traversali delle linee di alimentazione siano sufficientemente grandi, in funzione delle norme e direttive specifiche del rispettivo paese.</li> </ul>
210:UAC1>10% 211:UAC2>10% 212:UAC3>10% (Avvertenze)	<b>Avvertenza sovratensione CA</b> Questa avvertenza viene visualizzata quando su una fase di rete viene misu- rata una tensione superiore a 253 V (+10%). Il Solar Inverter si disattiva solo dopo 10 minuti di superamento.	<ul> <li>Informarsi presso la propria azienda fornitrice di energia elettrica sulla stabilità e versione della rete.</li> <li>Verificare che le sezioni traversali delle linee di alimentazione siano sufficientemente grandi, in funzione delle norme e direttive specifiche del rispettivo paese.</li> </ul>

# 5 Impiego

Guasto	Descrizione	Causa e possibili rimedi
213:Frq1 <min 214:Frq2<min 215:Frq3<min< td=""><td><b>Frequenza di rete</b> Il Solar Inverter monitora costantemente la frequenza di rete delle fasi di immis- sione in rete L1, L2 e L3. Se questa si trova</td><td><ul> <li>Informarsi presso la propria azienda fornitrice di energia elettrica sulla stabilità e versione della rete.</li> </ul></td></min<></min </min 	<b>Frequenza di rete</b> Il Solar Inverter monitora costantemente la frequenza di rete delle fasi di immis- sione in rete L1, L2 e L3. Se questa si trova	<ul> <li>Informarsi presso la propria azienda fornitrice di energia elettrica sulla stabilità e versione della rete.</li> </ul>
216:Frq1>max 217:Frq2>max 218:Frq3>max	al di fuori dell'intervallo consentito, il Solar Inverter interrompe l'immissione in rete e ricomincia a funzionare solo dopo che il valore rientra nell'intervallo di tolle- ranza. Tempo di riaccensione: ca. 45 s Intervallo di tolleranza: da 49,7 fino a 50,3 Hz	
219:IDC1>max 220:IDC2>max	Quota di CC nella corrente CA Il Solar Inverter monitora costantemente	· Riavviare Il Solar Inverter.
221:IDC3>max	la qualità della corrente accumulata. Non appena viene accertata una quota di CC di 225 mA nella corrente immessa, il Solar Inverter interrompe l'immissione in rete.	Se l'errore continua a ripetersi, rivolgersi all'Hotline tecnica. Il numero di telefono si trova sul retro del manuale.
222:Uesterna	Tensione condutt. est. fuori range di tol- leranza È presente uno sfasamento non consentito tra L1, L2 e L3.	<ul> <li>Informarsi presso la propria azienda fornitrice di energia elettrica sulla stabilità e versione della rete.</li> </ul>
		<ul> <li>Verificare che le sezioni traversali delle linee di alimentazione siano sufficientemente grandi, in funzione delle norme e direttive specifiche del rispettivo paese.</li> </ul>
223:Err. sovr.	Il Solar Inverter monitora costantemente la qualità della rete CA. In caso di alti picchi di tensione nella fase di immis- sione in rete, il Solar Inverter interrompe	Il Solar Inverter ha rilevato un elevato picco di tensione in una fase di immis- sione in rete.
	l'immissione in rete e tenta di riavviarsi.	<ul> <li>Dopo l'eliminazione del guasto,</li> <li>il Solar Inverter si avvia in modo</li> <li>automatico.</li> </ul>
		<ul> <li>Durante la connessione del lato CA sono stati scambiati una fase di moni-</li> </ul>

toraggio e un conduttore neutro.

Guasto	Descrizione	Causa e possibili rimedi
Errore nell'inverte	r solare	
301:Temp.ter. 302:Temp.bob. 303:Temp.sch.	Data la piena potenza di alimentazione, l'inverter solare è predisposto per una temperatura ambiente fino a +40°C.	La temperatura ambiente massima con- sentita è stata superata.
(Avvertenze)	In caso di visualizzazione di una di queste avvertenze, è stata superata una soglia di temperatura sul dissipatore di calore (termod.), bobina a induzione (bob.) o scheda (sch.). Ora la potenza di immissione viene	<ul> <li>Eventualmente il luogo d'installa- zione non è adatto In questo caso siete pregati di trovare un nuovo luogo d'installazione o di migliorare l'aerazione del vano d'installazione.</li> </ul>
	ridotta linearmente per evitare un ulte- riore aumento della temperatura.	Nell'installazione non è stata considerata la circolazione dell'aria necessaria.
		<ul> <li>Pulire il Solar Inverter se lo sporco ostacola il raffreddamento.</li> </ul>
		<ul> <li>Rispettare le istruzioni di montaggio presenti nel manuale.</li> </ul>
304:Relè rete.	Prima di ogni accensione, il Solar Inverter della serie PT verifica il funzionamento	· Riavviare Il Solar Inverter.
	del relè di rete. Durante tale verifica è stato rilevato un errore.	Se l'errore continua a ripetersi, rivolgersi all'Hotline tecnica. Il numero di telefono si trova sul retro del manuale.
305:Sovrat.t. 306:Sovrat.b.	In caso di visualizzazione di uno di questi messaggi di errore, è stata superata una	La temperatura ambiente massima con- sentita è stata superata.
307:Sovrat.s.	temperature sul dissipatore di calore (termod.), bobina a induzione (bob.) o scheda (sch.). Ora l'immissione in rete viene interrotta. In seguito all'abbassamento della temperatura sul rispettivo punto di	• Eventualmente il luogo d'installa- zione non è adatto In questo caso siete pregati di trovare un nuovo luogo d'installazione o di migliorare l'aerazione del vano d'installazione.
	misurazione, il Solar Inverter si riavvia automaticamente.	Nell'installazione non è stata considerata la circolazione dell'aria necessaria.
		<ul> <li>Pulire il Solar Inverter se lo sporco ostacola il raffreddamento.</li> </ul>
		· Rispettare le istruzioni di montaggio

presenti nel manuale.

Guasto	Descrizione	Causa e possibili rimedi
Errore nell'ambito i	nterfacce / comunicazione	
401:Sch. SD	ll Solar Inverter non rileva alcuna scheda SD.	· Riavviare Il Solar Inverter.
		Se l'errore continua a ripetersi, rivolgersi all'Hotline tecnica. Il numero di telefono si trova sul retro del manuale.
402:Sch. SD	Scheda SD protetta da scrittura.	· Riavviare Il Solar Inverter.
		Se l'errore continua a ripetersi, rivolgersi all'Hotline tecnica. Il numero di telefono si trova sul retro del manuale.
403:Utente CAN	Errore di comunicazione con utente CAN	<ul> <li>Verificare se nell'apparecchio secon- dario CAN. Eventualm. riavviare l'ap- parecchio secondario e l'apparecchio generale.</li> </ul>
404:CAN-Bus	CAN-bus non in funzione.	Non è possibile alcuna comunicazione mediante CAN-Bus.
		<ul> <li>Verificare le linee Bus e gli spinotti terminali.</li> </ul>
		<ul> <li>Verificare che siano state rispettate le lunghezze massime consentite delle linee.</li> </ul>
		<ul> <li>Verificare se le linee bus sono state posate in parallelo ai cavi di potenza.</li> <li>Event. separare fisicamente le linee</li> <li>Bus e i cavi di potenza</li> </ul>
405:Utente CAN	Utente CAN non risponde.	<ul> <li>Verificare se nell'apparecchio secon- dario CAN. Eventualm. riavviare l'ap- parecchio secondario e l'apparecchio generale.</li> </ul>

Guasto	Descrizione	Causa e possibili rimedi
406:Solare 407:Temp. (Avvertenza)	Non è stato rilevato alcun sensore nel canale sensore 1 (Solare) o nel canale sensore 2 (Temperatura)	Se un sensore è collegato a <b>Solar</b> o a <b>Temp</b> :
		<ul> <li>Verificare la connessione con il pro- prio sensore.</li> </ul>
		Se non è stato collegato alcun sensore:
		<ul> <li>Verificare la configurazione degli ingressi sensore tramite il display LCD o il Sunways Browser</li> </ul>
408:Com. CAN (Avvertenza)	Si verificano ripetutamente disturbi di comunicazione sul CAN-Bus.	La trasmissione dati sul CAN-Bus è distur- bata. È comunque possibile lo scambio di dati.
		<ul> <li>Verificare il corretto inserimento di tutti i connettori maschi delle linee Bus e delle resistenze terminali.</li> </ul>
		<ul> <li>Verificare se le linee bus sono state posate in parallelo ai cavi di potenza. Event. separare fisicamente le linee Bus e i cavi di potenza.</li> </ul>
409:Config. CAN (Avvertenza)	Il CAN-Bus si trova in modo configura- zione. Non vengono trasferiti i valori di misura.	Almeno un apparato si trova alla voce di menu «Impostazioni – Collegamento in rete – CAN-Bus».
		<ul> <li>Chiudere questo menu in tutti gli apparecchi.</li> </ul>
410:Ser. SMTP	Avviso: Il server SMTP non è raggiungi- bile (410).	Durante l'invio dell'e-mail si è verificato un guasto.
411:Soc. SMTP	Avviso: SMTP nessun socket disponibile (411).	Viene nuovamente tentato di inviare l'e-mail.
412:Com. SMTP	Avviso: Comunicazione difettosa SMTP con il server (412).	<ul> <li>Se l'errore si verifica più spesso, verifi- care le impostazioni e-mail tramite il Sunways Browser</li> </ul>

Guasto	Descrizione	Causa e possibili rimedi
413:Err. DNS.	Avviso: Errore DNS (413).	Nella comunicazione tra il web server integrato e un browser Internet durante
414:Vers. HTTP	Avviso: Connessione Client HTTP fallita (414).	l'uso di un browser Internet, si è verifi- cato un errore.
415:Aut. HTTP	Avviso: Autorizzazione Client HTTP fallita (415).	Queste avvertenze non sono critiche e possono essere ignorate se si verificano solo occasionalmente.
416:Tim. HTTP	Avviso: Timeout Client HTTP (416).	Queste avvertenze non influiscono sulla produzione di energia dell'inverter.
417:Soc. HTTP	Avviso: Nessun socket disponibile Client HTTP (417).	
418:Soc. HTTP	Avviso: Errore di socket Client HTTP (418).	
419:Met. HTTP	Avviso: Metodo sbagliato Client HTTP (419).	
420:Pro. HTTP	Avviso: Errore con protocollo Client HTTP (420).	
421:Scr. HTTP	Avviso: Errore di scrittura Client HTTP (421).	
422: Lett. HTTP	Avviso: Errore di lettura Client HTTP (422).	
423: Iniz. CAN	Avviso: Errore di inizializzazione CAN (423).	Durante l'inizializzazione del CAN-Bus si è verificato un errore all'accensione degli apparecchi.
		· Riavviare Il Solar Inverter.
		Se l'errore continua a ripetersi, rivolgersi all'Hotline tecnica. Il numero di telefono si trova sul retro del manuale.
424:NTP fall.	Sincronizzazione temporale con server NTP fallita.	FLa porta Firewall 123 viene bloccata.
		<ul> <li>selezionare un altro server di riferi- mento orario</li> </ul>

Guasto	Descrizione	Causa e possibili rimedi
Errore di manutenz	ione	
9xx:Errore di manutenzione 9xx: Avvertenza di manutenzione	Si è verificato un errore relativo alla manutenzione.	<ul> <li>Scollegare il Solar Inverter dalla rete e dal generatore solare e collegarlo nuovamente</li> </ul>
		Se l'errore continua a ripetersi, rivolgersi all'Hotline tecnica. Il numero di telefono si trova sul retro del manuale.

# 6 Monitoraggio dell'impianto

# 6.1 Generale

Il fondamento del monitoraggio dell'impianto è costituito dal data logger integrato nel Solar Inverter PT. Il Solar Inverter della serie PT offrono una molteplicità di possibilità di monitoraggio dell'impianto solare:

- Il Sunways Browser consente la visualizzazione dei valori attuali, dai dati operativi precedentemente salvati e delle impostazioni.
- Con la trasmissione degli allarmi attiva, l'apparecchio generale può comunicare via e-mail gli errori verificatisi nell'impianto solare a un destinatario preselezionato.
- Con il collegamento al Sunways Portal, il Solar Inverter PT può inviare giornalmente i dati operativi dell'impianto solare al Sunways Portal, senza la necessità di un ulteriore hardware. In tal modo è possibile andare a vedere su Internet le proprie rese.

A tale scopo è necessaria una delle tre possibili connessioni tra un PC e il Solar Inverter:

 Connessione diretta tramite un cavo Ethernet o una rete interna



Nel caso di una connessione diretta, il Solar Inverter non può inviare e-mail. Pertanto una connessione al portale nonché una notifica attiva non è possibile

- Connessione tramite Internet, ad es. allacciamento del Solar Inverter a un attacco DSL
- · Collegamento mediante un Sunways Modem

# 6.2 Data logger integrato

Il data logger integrato del Solar Inverter PT memorizza i dati operativi dell'impianto solare. Oltre ai valori medi calcolati sui 5 minuti, vengono memorizzate le rese energetiche in forma di valori sui 5 minuti, giornalieri, settimanali, mensili e annuali. Inoltre vengono memorizzati anche fino a 100 messaggi di errore/di avviso. Ogni indicazione della data include data e ora. Il data logger è concepito come memoria circolare, vale a dire che i dati più vecchi sono sovrascritti dai dati più recenti.

Dati operativi (valori medi sui 5 min.)	
Quantità	Valore
2000	Corrente CC
2000	Tensione CC
2000	Corrente CA L1
2000	Corrente CA L2
2000	Corrente CA L3
2000	Tensione CA L1
2000	Tensione CA L2
2000	Tensione CA L3
2000	Potenza CA
2000	Temperatura apparato
2000	Irradiazione modulo (opz.)
2000	Temperatura modulo (opz.)

#### **Rese energetiche**

Quantità	Valore
2000	Resa sui 5 minuti
800	Resa giornaliera
800	Resa settimanale
250	Resa mensile
20	Resa annua

#### Messaggi di stato

Quantità	Valore
200	Cambiamenti di stato

# 6 Monitoraggio dell'impianto

# 6.3 Collegamento Ethernet diretto

Per il monitoraggio dell'impianto e la configurazione mediante PC, i Solar Inverters sono provvisti di serie di interfaccia Ethernet.

Collegare il proprio PC al Solar Inverter mediante cavo di collegamento Ethernet incrociato oppure 1:1, tipo CAT5 con prese RJ45 (riconoscimento automatico) oppure mediante il cavo Ethernet incluso nella fornitura.

Il PC viene per default collegato all'apparecchio generale.



# i

- Per trovare sempre la configurazione adatta del PC per l'installazione e la messa in funzione, si consiglia di utilizzare una seconda scheda di rete (per es. PCBus, PCMCIA), che è possibile configurare in base alle impostazioni standard del Solar Inverter.
- Il PC e il Solar Inverter devono avere indirizzi IP e maschere di rete adatte. È possibile modificare le impostazioni di rete sia direttamente sul Solar Inverter, mediante il display LCD, che dal PC.
- In caso di utilizzo di due schede di rete, gli indirizzi IP devono trovarsi un sottoreti separate, ad es. 192.168.30.XXX e 192.168.40.XXX.

6.4 Impostazioni di rete sul Solar Inverter



- Il Solar Inverter viene fornito con il seguente indirizzo IP preimpostato: 192.168.30.50
- Nella preimpostazione, il Solar Inverter non supporta alcun protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Perciò non viene effettuata nessuna attribuzione automatica dell'indirizzo IP.
   È possibile attivare il protocollo DHCP mediante il menu «Impostazioni».
- Non si devono assegnare indirizzi IP doppi all'interno della rete!

Se lo si desidera, è possibile attribuire al Solar Inverter, mediante il menu «Impostazioni», un proprio indirizzo IP.

- 1. Richiamare il menu «Impostazioni Login».
- Inserire la password standard (\*\*\*\*\*\*\* = 8 volte il tasto dell'asterisco) oppure la password da voi assegnata.



#### Attenzione:

Sono consentite le cifre da 0 – 9 e lettere da a – z nonché A – Z. La password è sempre composta da 8 caratteri. Se la password selezionata ha meno di 8 caratteri, il resto fino all'8° carattere viene riempito con "\*".

#### Esempio:

La password selezionata è "Solar". Questa password ha 5 caratteri. Pertanto il sistema aggiunge automaticamente tre "\*" in modo che la password sia "Solar\*\*\*".

 Richiamare il menu «Impostazioni – Collegamento in rete – Ethernet». 4. Inserire un indirizzo IP adatto al proprio PC. Significa che i primi tre blocchi di cifre devono essere identici, l'ultimo blocco diverso.

Ethernet 1	
DHCP:	On
Indirizzo IP:	
192.168.	030.050

Esempio:

se il vostro PC ha l'indirizzo IP 192.168.1.1, attribuite al Solar Inverter l'indirizzo IP 192.168.1.2

5. Mediante 🗢 richiamare altre impostazioni.



- 6. Inserire qui la maschera subnet 255.255.255.0.
- 7. Inserire nel gateway l'indirizzo IP del proprio PC.
- 8. Confermare con 🐟.

Dopo aver concluso la configurazione di rete con successo, è possibile avviare il Sunways Browser, inserendo nella barra dell'indirizzo del browser web l'indirizzo IP del Solar Inverter.

# 6 Monitoraggio dell'impianto

# 6.5 Impostazioni di rete dal PC

Affinché il vostro PC possa comunicare col Solar Inverter, occorre effettuare le impostazioni di rete. La procedura si differenzia a seconda del sistema operativo. Nell'esempio che segue, la configurazione è effettuata in Windows<sup>®</sup> XP.



Non si devono assegnare indirizzi IP doppi all'interno della rete!

- 1. Selezionare «Start Impostazioni».
- 2. Selezionare «Connessioni di rete».
- 3. Fare doppio click sulla connessione LAN, mediante la quale siete collegati al Solar Inverter.



4. Fare clic su «Proprietà» nella finestra di stato.

- Connessione -		
Stato:		Connesso.
Durata:		00.12.44
Velocità:		1.0 Gbps
Attività	Inviati — 🛃	A Ricevuti
Byte:	65.070	593.992
Proprietà	Disattiva	

5. Selezionare «Protocollo Internet (TCP/IP)» e cliccare ancora una volta su «Proprietà».

and the second se				_1	
VMware Ac	celerate	d AMD PI	CNet Ad		Configura
a connessione u	tilizza i c	omponent	i seguen	ti:	
🗹 🛄 Client pe	r reti Mic	rosoft			
🗹 📕 Condivisi	one file	e stampar	nti per reti	Micros	oft
Protocoli	o Interne	zione pac st (TCP/IF	chetti Qo ใ	5	
Installa		Disinst	alla		Proprietà
Descrizione					
TCP/IP. Protoc comunicazione	ollo pred tra dive	definito pe rse reti inti	r le WAN erconnes	che pe se.	ermette la
1 L4				1	
j mostra unicor	na sull'ar o di con	ea ai notifi nettività lii	ica quani mitata o a	lo conr Issente	lesso
Notifica in cas		in the second se			

 Assegnare un indirizzo IP non utilizzato 192.168.30.XXX e inserire la maschera subnet 255.255.255.0.

Proprietà - Protocollo Internet (	TCP/IP)
È possibile ottenere l'assegnazion rete supporta tale caratteristica. In richiedere all'amministratore di rete	e automatica delle impostazioni IP se la caso contrario, sarà necessario le impostazioni IP corrette.
O Ottieni automaticamente un	indirizzo IP
🕞 Utilizza il seguente indirizzo l	P:
Indirizzo IP:	192.168.30.1
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway predefinito:	
O Ottieni indirizzo server DNS	automaticamente
🔎 Utilizza i seguenti indirizzi se	wer DNS:
Server DNS preferito:	
Server DNS alternativo:	
	Avanzate
	OK Annulla

7. Cliccare su «OK» per confermare l'inserimento.

8. Sotto la voce di menu «stato» è possibile verificare la correttezza delle proprie immissioni e lo stato della propria connessione

enerale	Supporto	
Stato c	onnessione	
B	Tipo indirizzo:	Configurazione manuale
23	Indirizzo IP:	192.168.30.1
	Subnet Mask:	255.255.255.0
	Gateway predefinito:	
	Dettagli	
HUITSON	to stati fiscontrati problet	nipiisuria
conness sceglien	lo star inscontan proble isone. Se non è possibile e Ripristina.	connettersi, nijaisuna
conness sceglien	lo stali risobritali proble sione. Se non con è possibile e Ripristina.	connettersi, niµiisuna

Connesso.
00.31.33
1.0 Gbps
— 📺 — Ricevuli
6.977   1.425.850
a

Dopo aver concluso la configurazione di rete con successo, è possibile avviare il Sunways Browser, inserendo nella barra dell'indirizzo del browser web l'indirizzo IP del Solar Inverter.

Per configurazioni di rete più complesse, rivolgersi al proprio amministratore di rete.

#### 6 Monitoraggio dell'impianto

# 6.6 Collegamento mediante una rete Ethernet già presente

Se è presente un rete domestica o aziendale, è possibile includere direttamente il Solar Inverter PT come componente della rete.

Collegare il proprio PC e il Solar Inverter con un cavo Ethernet CAT5 con prese RJ45 1:1.

È l'apparecchio generale a essere per default collegato alla rete.

#### App. secondario

App. generale



# Con DHCP

Se nella rete è presente un server DHCP, è possibile attivare il DHCP sul Solar Inverter. In questo caso il Solar Inverter effettua automaticamente le impostazioni di rete. Mediante il display LCD è possibile visualizzare l'indirizzo IP assegnato (menu «Impostazioni – Collegamento in rete – Ethernet»)

#### Senza DHCP

Se nella rete non è presente un server DHCP, occorre impostare sul Solar Inverter PT un indirizzo IP non ancora utilizzato nella rete (vedere capitolo 'Impostazioni di rete sul Solar Inverter').

Richiedere al proprio amministratore di rete le necessarie impostazioni per indirizzo IP, maschera di rete e gateway.

Dopo aver concluso la configurazione di rete con successo, è possibile avviare il Sunways Browser, inserendo nella barra dell'indirizzo del browser web l'indirizzo IP del Solar Inverter.

# 6.7 Accesso tramite il router DSL

Se esiste una connessione DSL o una rete con accesso a Internet, è possibile rendere accessibile il Solar Inverter attraverso Internet.

# Presupposti essenziali:

Il modem DSL o il router Internet supporta servizi di indirizzamento IP statici come per es. www.dyndns.org Il proprio router supporta il port forwarding.

- 1. A tale scopo collegare il proprio Solar Inverter con il router DSL. Utilizzare il cavo Ethernet CAT5 con prese RJ45 1:1. È l'apparecchio generale a essere per default collegato alla rete.
- 2. Iscriversi gratuitamente per es. a www.dyndns.org.
- Attivare un cosiddetto alias per l'accesso al Solar Inverter, ad es. pt-sunways.dyndns.org. Mediante quest'indirizzo è possibile stabilire in seguito un contatto con il proprio Solar Inverter.
- Configurare il proprio router DSL in modo che l'indirizzo IP venga regolarmente segnalato a www.dyndns.org (osservare a tale scopo il modo di procedere nel manuale del proprio modem DSL o router Internet).
- 5. Configurare il proprio modem DSL o router Internet in modo che possa ad es. accettare richieste dall'Internet tramite la porta 80 e inoltrarle internamente al Solar Inverter (port forwarding).
- 6. Accertarsi di consentire, nel proprio firewall, la porta impostata per gli accessi da Internet.



La Sunways AG predispone in Internet delle istruzioni di configurazione per i router DSL più comunemente usati.

# 6.8 Collegamento mediante il Sunways Modem

Per superare distanze maggiori nel monitoraggio dell'impianto e nella configurazione, esiste la possibilità di una connessione via modem. A tal fine il Sunways Modem viene collegato al Solar Inverter. Il Sunways Modem è disponibile come modem analogico, ISDN o GSM.



 Collegare il Solar Inverter e il modem remoto mediante cavo di collegamento Ethernet 1:1, tipo CAT5 con connettori femmina RJ45.



In un sistema collegato in rete, per default dovrebbe essere collegato con il modem remoto solo l'apparecchio generale.

2. Collegare un modem esterno al PC o utilizzare, se presente, il modem interno del PC. Per la messa in funzione, leggere il manuale utente del Sunways Modem.



E sono consentite le seguenti combinazioni di modem:

ISDN – ISDN analogico – analogico analogico – GSM GSM – analogico GSM – GSM

#### **Connessione Sunways Modem**



- 1 Collegamento telefonico
- 2 Interfaccia RS232
- 3 LVDS per Solar Inverter AT e PT
- 4 Alimentatore

#### 6.9 Selezione di un PC sul Solar Inverter

Per poter stabilire un collegamento del Solar Inverter con un PC mediante il modem, occorre creare in Windows una connessione di accesso remoto. Nell'esempio che segue, la configurazione è effettuata in Windows<sup>®</sup>XP.

1. Dal «Menu di avvio - Impostazioni - Connessioni di rete», richiamare l'installazione guidata per una nuova connessione.

Con «Avanti», accedere alla prima schermata di selezione.

2. Selezionare «Connessione alla rete aziendale».

	egliere l'operazione da effettuare.
c	Connessione a Internet
	Consente di connettere il computer a Internet e di esplorare il Web e leggere la posta elettronica.
	Connessione alla rete aziendale
	Consente di connettere il computer a una rete aziendale, mediante connessione remo o VPN e di lavorare da casa, da una filiale o da un'altra ubicazione.
C	Installazione di una rete domestica o di una piccola rete aziendale
	Consente di connettere il computer a una rete domestica o a una piccola rete aziend esistente o di installarne una nuova.
C	Installazione di una connessione avanzata
	Consente di connettere il computer direttamente a un altro computer mediante la port- seriale, parallela o a infrarossi o di impostarlo per consentire la connessione di altri computer.

 Confermare con il pulsante «Continua» e, nella schermata successiva, selezionare «Connessione di accesso remoto» e confermare con «Continua».

Scegliere la modalità di connessione	alla rete aziendale.	4
Crea la seguente connessione:		
• Connessione remota		
Consente di connettere il compu linea telefonica oppure mediante	ter alla rete mediante un modem e una linea ISDN.	una normale
C Connessione VPN		
Consente di connettere il compu Private Network) su Internet.	ter alla rete mediante una connes	sione VPN (Virtua

4. Appare un elenco dei modem installati. Selezionare il modem desiderato e confermare con «Continua».

Diverse perif	eriche per la conness	ione remota sono co	ollegate al cor	nputer.	
Selezionare	e periferiche da utilizz	are per questa conr	nessione:		
🗆 🎒 Mod	em - Modem standard	56000 bps #2 (COI	M1)		
🗹 🍣 Mod	em - Modem standarc	I 56000 bps (COM2)			

5. Inserire un nome per la connessione e confermare con «Avanti».



6. Inserire il numero di chiamata del proprio Sunways Solar Inverter.

G	Juale numero vertà utilizzato per questa connessione?
D	ligitare il numero di telefono di seguito.
	Numero di telefono:
	07531996770
	telefono. Il suono di un modem indica che il numero è corretto.
	rea sapere se occorre includere un nacionala rocalita, compone in namero a telefono. Il suono di un modern indica che il numero è conetto.

All'inserimento del numero telefonico non bisogna dimenticare l'eventuale prefisso! (Nella maggior parte dei casi, per prendere la linea bisogna anteporre uno «0» al numero telefonico).

Confermare l'inserimento con il pulsante «Avanti».

 Spuntare la casella se si vuole richiamare la connessione direttamente dal proprio desktop e selezionare «Completa».

S	Completamento della Creazione guidata nuova connessione
	Sono state eseguite le operazioni necessarie per la creazione della seguente connessione:
	Sunways PT • Condividi con tutti gli utenti del computer
	La connessione verrà salvata nella cartella Connessioni di rete.
	Aggiungi collegamento a questa connessione sul desktop
	Per creare la connessione e terminare la procedura guidata, scegliere Fine.

 La finestra di connessione appare automaticamente in seguito al completamento della connessione. (In alternativa, tramite l'icona presente sul proprio desktop oppure dal «Menu di avvio – Impostazioni – Connessioni di rete»).

Ora è necessario effettuare ulteriori impostazioni che possono essere richiamate tramite «Proprietà».



- 6 Monitoraggio dell'impianto
- 9. Selezionare prima la scheda «Rete» e lì selezionare la voce «Protocollo Internet (TCP/IP)».

Selezionare «Proprietà».



10. Inserire i seguenti dati: Riferimento automatico indirizzo IP Riferimento automatico indirizzo server DNS

possibile ottenere l'assegna te supporta tale caratteristic hiedere all'amministratore d	zione automatica delle impostazioni IP se la ja. In caso contrario, sarà necessario i rete le impostazioni IP corrette.
Ottieni automaticament	e un indirizzo IP
Utilizza il seguente indir Indirime IR:	izzo IP:
Server DNS preferito: Server DNS alternativo:	· · ·
	Avanzate

11. Nella finestra di connessione, inserire come nome utente «customer» e come password la password standard (\*\*\*\*\*\*\* = 8 volte il tasto dell'asterisco) ovv. la password eventualmente modificata.



La password corrisponde alla password cliente sull'apparato.



12. Con il pulsante «Seleziona» viene instaurata la connessione. Dopo aver creato la connessione con successo, è possibile avviare il Sunways Browser, inserendo nella barra dell'indirizzo del browser web l'indirizzo IP del Solar Inverter.



A differenza dell'indirizzo IP normale, nella connessione modem l'indirizzo IP del Solar Inverter è preimpostato su **192.168.20.50**.

# 6.10 Sunways Browser

#### Generale

- Il Sunways Browser può essere richiamato mediante un browser internet standard, come per es. Mozilla Firefox. A questo scopo, occorre effettuare uno dei quattro possibili tipi di collegamento tra un PC e il Solar Inverter:
- · Connessione diretta tramite un cavo Ethernet
- · Collegamento mediante una rete Ethernet interna già presente
- Connessione a Internet, ad es. allacciamento del Solar Inverter a un attacco DSL
- Collegamento mediante il Sunways Modem



Dopo aver inserito l'indirizzo IP del Solar Inverter sulla barra dell'indirizzo del browser, sono disponibili le seguenti funzioni:

- Visualizzazione del modo operativo e dei valori attuali per un singolo apparato o per un impianto collegato mediante CAN.
- Visualizzazione delle rese energetiche come valori sui 5 minuti, giornalieri, mensili annuali e complessivi.
- Valori medi sui 5 minuti della corrente e della tensione del generatore solare, corrente e tensione di rete e potenza di immissione.
- Impostazioni di, per es., data/ora, configurazione interfacce, opzioni di allarme, parametri di comunicazione, ecc.

 Aggiornamento del software di comunicazione (display LCD, interfacce, comunicazione e Sunways Browser) e del software di regolazione (regolazione e monitoraggio).

#### **Protezione accesso**

Il Sunways Browser è provvisto di password di protezione, in modo da evitare accessi non autorizzati al vostro Solar Inverter.

Al momento della fornitura sono impostati i seguenti dati utente:

Utente: customer Password: \* \* \* \* \* \* \*

8	Un nome utente e una password sono stati richiesti da http://pt1. Il sito riporta: "user@emBetterwebserver"	
lome utente:	customer	
Password:	•••••	
	OK Annulla	



- Si consiglia di sostituire questa password con una propria password a 8 posizioni.
- Sono consentite le cifre da 0 9 e lettere da a z nonché A – Z. La password è sempre composta da 8 caratteri. Se la password selezionata ha meno di 8 caratteri, il resto fino all'8° carattere viene riempito con "\*".
- · Esempio:
  - La password selezionata è "Solar". Questa password ha 5 caratteri. Pertanto il sistema aggiunge automaticamente tre "\*" in modo che la password sia "Solar\*\*\*".
- Questa password è identica alla password che viene inserita mediante il display LCD, per poter effettuare le impostazioni e la messa in funzione.
- Se si dovesse dimenticare la password, è possibile richiedere all'Hotline tecnica una password legata all'apparecchio, con cui poter accedere nuovamente al Solar Inverter. In questo caso occorre presentare una prova di acquisto del Solar Inverter.

#### Panoramica - menu



Solar Inverter – Visualizzazione dei valori attuali, dei dati operativi memorizzati, dello stato del Solar Inverter

7

Impianto solare – Visualizzazione della panoramica dell'impianto con stato, potenza complessiva a rese, nonché accesso agli apparecchi secondari (selezionabile solo in combinazione con l'apparecchio generale).



Informazioni – informazioni sull'apparecchio, come per es. numero di serie

Impostazioni e aggiornamento software per l'apparecchio o per il sistema collegato in rete

# Cambio lingua

È possibile visualizzare le pagine web nelle lingue tedesco, inglese, francese, spagnolo e italiano. Cliccare sulle bandiere dei paesi per il cambio di lingua.

#### Impostazione data/ora

Si accede a questa funzione mediante Impostazioni - data/ora. Se è stato selezionato il fuso orario corretto ed è presente un collegamento a Internet, con il pulsante NTP è possibile sincronizzare in modo automatico l'ora del Solar Inverter con un server di riferimento orario.

In alternativa è anche possibile trasferire l'orario del PC al Solar Inverter.

OPT-Inverter: Data/ora -	Mozilla Firefox	-OX
http://pt/options/datum.	html?4	☆
Data/ora		
Data [G:M:A]	3 : 3 : 2009	<u></u>
Ora [h:m:s]	15 : 38 : 55	
Agg. dell'ora legale	disattivato	
Fuso orario	+1 (Berlin/Amsterdam) 📘	
Server di riferimento ora	ptbtime1.ptb.de	
NTP Tempo Invia Leg	i PC gi Chiudi	
completato		



Occorre effettuare le impostazioni dell'orologio con la massima attenzione, in quanto influenzano direttamente il logging dei dati. Se per es. si sposta l'orologio indietro di un'ora, i dati già presenti dell'ultima ora vengono sovrascritti.

#### Aggiornamento software

L'aggiornamento software serve all'estensione delle funzioni del Solar Inverter. È possibile effettuare l'aggiornamento del software di comunicazione (competente per il display LCD, le interfacce, la comunicazione e il Sunways Browser), del software di regolazione, oppure del software di monitoraggio.

- A tal fine richiamare la funzione «Impostazioni – Aggiornamento software». Questa funzione richiede l'immissione della password (standard: \*\*\*\*\*\*\* = 8 volte il tasto dell'asterisco oppure la password cliente eventualmente modificata).
- 2. Nella parte superiore dello schermo si vedono le versioni software attualmente disponibili. Se viene messa a disposizione una nuova versione sul nostro sito web (www.sunways.de), è possibile scaricare questo file e aprirlo sul Sunways Browser. Nel campo file selezionare con il pulsante «Cerca…» il file sul disco rigido, e confermare la relativa finestra di dialogo con «OK».
- 3. Selezionare quindi il software che si desidera aggiornare (di comunicazione, di regolazione o di monitoraggio)
- 4. Con il pulsante «Aggiorna» il software attuale viene eseguito sul Solar Inverter.
- 5. Con il pulsante «Riavvia» l'apparato viene riavviato e il nuovo software caricato.



Inoltre esiste la possibilità di un aggiornamento del sistema, il quale distribuisce il software dell'apparecchio generale agli apparecchi secondari. A tale proposito mettersi in contatto con la nostra hotline tecnica. Il numero di telefono si trova sul retro del manuale.

# 6.11 Accesso a Internet via modem

#### Impostazioni modem

Se si utilizza un modem per la connessione Internet, lo stesso deve essere predisposto correttamente attraverso il Sunways Browser. A tal fine creare dapprima un collegamento tra il PC e il Solar Inverter (vedere capitolo collegamento Ethernet diretto). Attraverso il browser web è possibile quindi effettuare le seguenti impostazioni nel menu «Impostazioni – modem»:

OPT-Inverter: Impostazio	ni del modem - Mozilla 💻 🔲 🕯
http://pt1/options/moder	n.html?4 😭
Impostazioni	del modem
Tipo di modem	Analogico
Num. di acc. a Internet	001920789
Num. di acc. alla linea est.	0,
Login del provider	arcor
Password del provider	internet
PPP-IP	192.168.020.050
MSN	
PIN della scheda SIM	
APN	
Sempre connesso	
Test modem Invia Legg	ji Chiudi
Completato	

#### Tipo di modem

Selezione per il tipo di modem: Modem analogico, ISDN o GSM

#### Numero di accesso a Internet

Numero di accesso del proprio provider Internet (ISP)

#### Numero di accesso alla linea esterna

Se si possiede una centralina, è possibile immettere per esempio uno 0. Una virgola genera una pausa di selezione di un secondo

#### **Login Provider**

nome utente scelto dal proprio provider Internet

#### **Password Provider**

password scelta dal proprio provider Internet

#### PPP-IP

attraverso questo indirizzo IP è possibile accedere al Solar Inverter nel browser web. L'indirizzo impostato di default è 192.168.20.50.

#### MSN

Con un modem ISDN memorizzare qui l'MSN della postazione secondaria nella quale viene azionato il modem. Questo in genere corrisponde al numero di telefono della postazione secondaria senza prefisso.

#### **PIN schede SIM**

in un modem GSM inserire qui il PIN della scheda SIM.

#### Tasti funzione

Con il tasto «Invia» le impostazioni vengono memorizzate nel Solar Inverter.

Con il tasto «Leggi» vengono visualizzate le impostazioni attualmente memorizzate nel Solar Inverter.

Con il tasto «Modem Test» è possibile testare il collegamento del modem con il provider Internet impostato. Se la selezione è riuscita, verrà inviato un messaggio di risposta.



 Prima di eseguire il test del modem si devono memorizzare le impostazioni con «Invia» nel Solar Inverter.

#### Impostazioni e-mail

Affinché il Solar Inverter possa inviare e-mail, occorre memorizzare le impostazioni e-mail mediante il Sunways Browser. Le impostazioni si trovano su «Impostazioni - Collegamento in rete» alla sezione «Impostazioni e-mail».



#### Presupposti essenziali:

Nella selezione via modem devono essere memorizzate le impostazioni di selezione corrette (vedere 'Accesso a Internet via modem).

	Imail.gmx.net
Itente SMTP	sunways@gmx.net
assword SMTP	sunways

#### Provider SMTP

Server SMTP per l'invio di e-mail, per es. mail.gmx. net (max. 30 caratteri), alternativamente è anche possibile l'immissione di un indirizzo IP.

#### **Utente SMTP**

Nome utente del proprio provider e-mail (di norma, il proprio indirizzo e-mail) per es. sunways@gmx.de (max. 50 caratteri)

#### Password SMTP

Password del proprio provider e-mail

#### Tasti funzione

Mediante «Test SMTP» è possibile inviare un'e-mail di prova all'indirizzo e-mail memorizzato per la notifica attiva.



- Prima di eseguire il test SMTP, le impostazioni devono essere memorizzate nel Solar Inverter con «Invia».
- In caso di esecuzione del test SMTP viene inviata un'e-mail all'indirizzo e-mail memorizzato nel monitoraggio dell'impianto (notifica attiva).
   Prima dell'inizio del testo è necessario verificare se in "Notifica attiva" è registrato un indirizzo e-mail valido.
- Se il server SMTP configurato non utilizza nessun login, i campi utente e password devono essere lasciati vuoti.

Con il tasto «Invia» le impostazioni vengono memorizzate nel Solar Inverter.

Con il tasto «Leggi» vengono visualizzate le impostazioni attualmente memorizzate nel Solar Inverter.

# 6.12 Notifica attiva

#### Generale

Con la selezione di allarme attiva è possibile ricevere informazioni via e-mail sui messaggi di stato del proprio impianto solare (errori e avvisi). Se un messaggio di stato è stato attivo per più di 15 minuti o se è comparso 5 volte in un giorno, vi viene inviata un'e-mail allo scoccare dell'ora esatta successiva, all'indirizzo memorizzato nel Solar Inverter.



L'apparecchio generale invia i messaggi di stato di tutti i Solar Inverters nel caso esista una rete CAN.

Presupposti essenziali:

- Deve esistere un collegamento dell'apparecchio generale a Internet mediante rete o modem.
- Nella selezione via modem devono essere memorizzate le impostazioni di selezione corrette (vedere 'Accesso a Internet via modem).
- Occorre memorizzare le corrette impostazioni e-mail nel Sunways Browser (vedere «Impostazioni e-mail»).

#### Impostazioni di notifica

Le impostazioni di notifica si trovano al pulsante «Impostazioni - Monitoraggio dell'impianto» nella sezione «Notifica attiva».

http://pt1/options/anl	imit.html?4 😭
Monitoraggi	io dell'impianto
Notifica attiva	
Notifica attiva Notifica e-mail attiva	Attivato

Test portale			
Invia	Leggi	Chiudi	
omoletato			

#### Notifica attiva

Attivazione o disattivazione della notifica attiva.

#### Indirizzo e-mail

Nel campo «Indirizzo e-mail», inserire l'indirizzo e-mail al quale devono essere inviati i messaggi.

#### Tasti funzione

Con il tasto «Invia» le impostazioni vengono memorizzate nel Solar Inverter.

Con il tasto «Leggi» vengono visualizzate le impostazioni attualmente memorizzate nel Solar Inverter.

# 6.13 Collegamento al Sunways Portal

#### Generale

È possibile ottenere il trasferimento automatico dei dati operativi del proprio impianto solare al Sunways Portal, in modo da poter monitorare l'impianto stesso tramite Internet. Ciò è possibile anche senza l'impiego di un Sunways Communicator.

Il collegamento al portale viene configurato mediante il Sunways Browser. Dopo l'abilitazione, l'apparecchio generale invia automaticamente un'e-mail di iscrizione al Sunways Portal, in cui si trasmettono i dati dell'impianto quali numero di apparecchi, numero di serie, ecc.

Dal momento dell'abilitazione, i dati operativi della giornata vengono inviati giornalmente al Sunways Portal prima dello spegnimento notturno dell'apparecchio generale. In alternativa, è possibile impostare anche un intervallo più breve. Nel caso in cui si apportino delle modifiche all'impianto solare (per es. l'aggiunta di un apparato), la modifica viene automaticamente comunicata al Sunways Portal.

L'accesso di base al Sunways Portal per la visualizzazione dei dati relativi alle rese, è disponibile a tutti i clienti Sunways gratuitamente. Le funzioni estese, come per es. il confronto valori nominali/reali nel Sunways Portal, si acquistano come accessorio opzionale e sono a pagamento.



L'apparecchio generale invia i messaggi di stato di tutti i Solar Inverters nel caso esista una rete CAN.

Presupposti essenziali:

- Deve esistere un collegamento dell'apparecchio generale a Internet o tramite modem.
- Occorre memorizzare le corrette impostazioni e-mail nel Sunways Browser (vedere «Impostazioni e-mail»)
- Occorre memorizzare le corrette impostazioni relativa al portale nel Sunways Browser.

#### Predisposizione

Verificare di soddisfare a tutti i requisiti. Configurare event. le impostazioni indicate.

Nel Sunways Browser, andare alla pagina relativa alle impostazioni. Si trovano sotto a «Impostazioni – Monitoraggio impianto» nella sezione «Sunways Portal»

	the second s
Portale Sunways	
Collegamento al portale	Attivato
Indirizzo portale	www.meteocontrol.
Lima casella postale	extern/sunways/pob
ID impianto	0
E-mail portale	sunways@mail1.me
Intervallo e-mail	5 minuti 💌
E-mail utente	info@sunways.de
SMS utente	0039 348 1234567
Raggiungibilità dell	la rete
Raggiungibilità	disattivato 🔽
Tempo di avvio (ore/min)	0 : 0
Durata (ore/min)	0 : 0
Test portale	
Invia	gi Chiudi

#### Collegamento al portale

Attivazione o disattivazione del collegamento al portale.

#### Indirizzo portale

Preimpostato per il Sunways Portal

#### File casella di posta

Preimpostato per il Sunways Portal

#### ID impianti

ID impianti assegnato dal portale. Questo viene generato automaticamente dal portale dopo l'attivazione del portale e inviato al Solar Inverter. Può durare fino a 4 minuti finché il Solar Inverter mostra l'ID impianti.

#### E-mail portale

Preimpostato per il Sunways Portal. Qui è possibile inserire anche un altro indirizzo, nel caso in cui si vogliano valutare autonomamente i dati operativi.

# Intervallo e-mail

Selezionare l'intervallo e-mail. Se l'impianto funziona con modem DSL, è possibile impostare un intervallo basso. Se si utilizza una connessione modem, selezionare event. un intervallo maggiore per risparmiare sui costi telefonici (per es. giornalmente).

# E-mail utente

In questo campo occorre inserire un indirizzo e-mail al quale viene inviata dal portale un'e-mail di conferma. Si riceve un link per l'abilitazione del proprio impianto nel Sunways Portal.

#### SMS utente

Qui è inoltre possibile indicare un numero SMS, al quale viene inviato un messaggio SMS dopo che l'impianto è stato registrato con successo nel portale.

# Tasti funzione

Con il tasto «Test portale» è possibile testare il collegamento al portale. Si riceve un'e-mail all'indirizzo nel campo «E-mail utente» e un SMS, nel caso in cui si sia inserito il proprio numero di cellulare nel campo «SMS utente».



Prima del test portale occorre trasferire le impostazioni con «Invia» al proprio Solar Inverter. Se il test è stato portato a termine con successo, si riceve un messaggio all'indirizzo o all'SMS utente.

Con il tasto «Invia» le impostazioni del Solar Inverter vengono memorizzate.

Per poter visualizzare i dati del vostro impianto nel Sunways Portal, occorre avere un conto utente. Lo si ottiene aprendo il link che si trova nell'e-mail di conferma e completando l'apposito modulo di iscrizione.

# 7 Manutenzione

# 7.1 Piano di manutenzione

Per assicurare un funzionamento corretto del Solar Inverter, è necessario effettuare la manutenzione del Solar Inverter a intervalli regolari. Le manutenzioni devono essere effettuate in base al protocollo di messa in servizio e di manutenzione della Sunways AG.



- La manutenzione deve essere effettuata solo da personale specializzato appositamente addestrato. Tensioni mortali!
- Il contatto con parti conduttrici di tensione può provocare la morte.
- Ogni lavoro elettrico al Solar Inverter dev'essere effettuato in ottemperanza alle norme CEI, e ad ogni altra normativa nazionale o comunque applicabile, per mano di un elettricista qualificato!
- Le verifiche devono essere effettuate nel rispetto delle regole tecniche riconosciute e delle direttive dell'associazione di categoria.
- La sequenza predefinita delle singole misure e verifiche deve essere rispettata assolutamente!

# 7.2 Intervallo di manutenzione

La manutenzione del Solar Inverter della serie PT deve essere effettuata annualmente.

La prima manutenzione deve essere effettuata al più tardi 12 mesi dopo la messa in funzione.

La seguenti manutenzioni devono essere effettuate una volta per anno solare.

La manutenzione deve avvenire al più tardi 2 mesi dopo il rispettivo mese di messa in funzione. All'occorrenza il cambio delle reti coprifiltro deve essere eseguito più spesso, nel caso in cui i luoghi di installazione presentino un grado di sporcizia elevato.



In caso di stipulazione di un contratto di assistenza con la Sunways AG, la manutenzione viene effettuata dalla Sunways AG o dai suoi service partner.

# 7.3 Lavori di manutenzione da effettuare

#### Cablaggio

Ispezione visiva e misurazione di tutti i cablaggi CA e CC dal modulo fino alla rete pubblica del fornitore di energia (morsetti e passaggi dei cavi).

#### Cassetta di connessione del generatore solare



#### Pericolo di morte da scossa elettrica!

L'interruttore principale CC nell'inverter deve trovarsi in posizione "0"!

Gruppo di misura sull'uscita dell'inverter della cassetta di connessione del modulo, chiudere l'interruttore automatico CC della stringa da misurare, annotarsi i valori di misura e ribaltare verso l'esterno l'interruttore automatico; eventualmente misurare altre stringhe nello stesso ordine.

- 1. Controllare la tensione a vuoto per ogni stringa.
- 2. Controllare la corrente di cortocircuito per ogni stringa.
- 3. Misurazione della tensione CC
- 4. Misurazione della tensione di rete
- 5. Test di allacciamento
- 6. Verificare lo stato MPP
- 7. Verificare la tensione MPP

#### Inverter

1. Effettuare la pulizia del filtro. Se il filtro è troppo sporco, sostituire il filtro.

Devono essere sostituite ogni volta due reti coprifiltro in alto (solo con dotazione IP52) e due reti coprifiltro nella base del Solar Inverter. Per la sostituzione delle reti coprifiltro nella base è necessario svitare le viti laterali e ribaltare il pannello da innesto.

- 2. Verifica degli allacciamenti a spina. Sono stati effettuati e sono in ordine?
- 3. È stato verificato il corretto serraggio delle viti sui collegamenti e sono in ordine?
- 4. Controllo visivo all'interno per la valutazione dei componenti elettrotecnici.
- 5. Verificare la protezione contro i colpi di fulmine.
- 6. Aggiornamenti software nel caso sia disponibile un nuovo software.
- 7. Allacciamento alla rete: Controllo visivo della sottostazione e dei contatori elettrici.
- 8. Esecuzione di misurazioni manuali della corrente e della tensione con multimetro e amperometro a pinza per tutte le stringhe.
- 9. Esecuzioni di misurazioni dell'isolamento delle singole stringhe.

# 8 Appendice

# 8.1 Dati tecnici

Modello	PT 30k	PT 33k
Codice articolo		
Classe di protezione IP42	SI330P13A	SI333P13A
Classe di protezione IP42, con protezione contro	SI330P23A	SI333P23A
sovratensioni CC		
Classe di protezione IP54	SI330P33A	SI333P33A
Classe di protezione IP54, con protezione contro sovratensioni CC	SI330P43A	SI333P43A
Ingresso CC		
Potenza nominale di ingresso CC	31000 W	34500 W
Corrente CC massima	75,0 A	
Tensione nominale CC	700 V	
Campo di tensione MPP	420 V800 V	460 V800 V
Tensione a vuoto CC massima	1000 V	
Quantità ingressi connetori CC ogni tracker MPP	1 x morsetti Wago 35	mm²
Quantità tracker MPP	1	
Uscita CA		
Potenza nominale di uscita CA	30000 W	33333 W
Potenza CA massima	30000 W	33333 W
Corrente nominale CA	43,5 A per fase	48,3 A per fase
Corrente CA massima	ca. 48,0 A per fase	53,0 A per fase
Capacità di trasporto di corrente sul punto di	min. 100 A per fase	
alimentazione		
Frequenza nominale	50 Hz	
Range di tolleranza frequenza	49,7 Hz50,3 Hz (seco	ondo Sezione F Guida Enel)
Tensione di rete	400 V	
Campo di tensione CA	-20%+20% (secondo	o Sezione F Guida Enel)
Coefficiente di distorsione con Pn	< 3%	
Fattore di potenza reattiva (cos phi)	1 o regolabile da -0,9	a +0,9
Controllo della tensione di rete	secondo Sezione F Gui	ida Enel
Controllo dispersione a terra	RCD	
Controllo di isolamento, frequenza e corrente continua	integrato secondo la r	norma Sezione F Guida Enel
Fasi necessarie, numero di allacciamenti alla rete	3 (L1, L2, L3, N, PE)	
Numero di fasi di alimentazione (230 V monofase)	3	

#### Performance

Consumo in stand-by	< 4 W
Consumo notturna	~0 W
Rendimento massimo	97,8%
Rendimento europeo	97,4%
Rendimento MPP (statico)	99,90%
Schema di cablaggio	Topologia HERIC <sup>®</sup> , trifásica, senza trasformatore

# Altro

Interruttore CC	integrato
Capacità di rottura dei fusibili di rete	3 x 63 A (16 mm²)
Interfacce dati	Ethernet, CAN, relè di segnalazione a potenziale
	zero, uscita a impulsi S0, modem
Interfacce per sensori	radiazione, temperatura
Display	LCD, retroilluminato, 128 x 64 punti
Monitoraggio impianto	allarme e-mail attiva, Sunways Browser,
	Sunways Portal
Alimentatore protetto sul PCB	T2A/250 V
Grado di protezione IP secondo la norma IEC 60529	IP 42 / IP 54 (opzionale)
Umidità relativa dell'aria max.	95%
Raffreddamento	raffreddamento attivo con ventilatore
Temperatura dell'ambiente	-20°C40°C (a pieno carico)
Comportamento in caso di sovraccarico	spostamento del punto di lavoro
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	100 x 60 x 40 cm
Peso	155 kg
Indicazioni per il montaggio	montaggio a pavimento
Rumorosità	ca. 72 dB(A)
Garanzia standard (opzione)	5 anni (con contratto di manutenzione fino a 20 anni)
Certificazioni	CE, CEI 11-20 v.1, Sezione F Guida Enel

# 8.2 Curve di derating

Le curve di derating rappresentano il rapporto tra la potenza in uscita CA del Solar Inverter e la temperatura ambiente. Se la temperatura ambiente aumenta, si riduce la potenza in uscita CA.

# Curve di derating serie PT



#### 8.3 Tipi di posa e sezioni dei cavi

Ciò è una panoramica dei contenuti della norma DIN 0294-8 / EN60204-1. Le indicazioni contenute nella norma sono determinanti e devono essere osservate.



- Le indicazioni si riferiscono a una temperatura ambiente in base alle condizioni di prova di 30°C e a un riscaldamento dei cavi fino a max. 70°C.
- Numero di conduttori sotto carico: 3.
- È necessario considerare l'ammassamento dei cavi.

Tipi di posa di riferimento A2, B2, C, E per cavi e linee per posa fissa in e presso edifici secondo la norma DIN VDE 0298-4/2003.

#### Tipo di posa

Schizzo

#### Corrente nom. dell'interruttore autom.

10 mm<sup>2</sup> Cu 16 mm<sup>2</sup> Cu 25 mm<sup>2</sup> Cu

#### Tipo di posa A2

- posa in pareti con isolamento termico
- cavi a più conduttori o cavi sotto guaina
- nel tubo per installazioni elettriche o nella canalina
- con posa diretta

#### Tipo di posa B2

- Posa in tubi per installazioni elettriche o in canaline per installazioni elettriche chiuse su o in pareti o in canaline per la posa sotto il pavimento
- cavi a più conduttori o cavi sotto guaina





63 A

80 A





63 A

Tipo di posa	Schizzo	Corrente nom. dell'interruttore autom.
		10 mm² Cu 16 mm² Cu 25 mm² Cu
<ul> <li>Tipo di posa C</li> <li>Posa diretta su o in pareti/ soffitti o in condotti per cavi</li> <li>cavi a più conduttori o cavi sotto guaina</li> </ul>		63 A* 80 A 100 A
Tipo di posa E • Posa libera in aria, su funi portanti nonché su passe- relle e mensole per cavi	d ≥0,3d	63 A* 80 A 100 A

\*) non valido per la posa su parete di legno

sotto guaina
## 8.4 Esclusione della responsabilità generale

Anche se la precisione e la completezza delle informazioni contenute in questa guida sono state revisionate con estrema attenzione, non ci assumiamo la responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

- Sunways AG si riserva la facoltà di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche hardware e software descritte nel presente manuale.
- Questo manuale non può essere riprodotto in nessuna forma né mezzo, né ceduto, fotocopiato o tradotto in altre lingue, né tutto né in parte, senza l'approvazione scritta di Sunways AG.
- Sunways AG non accetta alcuna garanzia per danni dovuti a dati errati o persi, uso improprio o guasto del Solar Inverter, del software, degli apparecchi aggiuntivi o del PC.

## Tutti i diritti riservati. © Sunways AG

I prodotti citati nel titolo sono tutelati dal diritto d'autore e la loro distribuzione avviene tramite licenze. È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo del presente documento, o parti di esso, senza l'autorizzazione scritta di Sunways AG e del concessore di licenza Sunways.

## Marchi registrati

Il logo Sunways è un marchio registrato dalla Sunways AG, Costanza. HERIC<sup>®</sup> è un marchio registrato di Fraunhofer Gesel-Ischaft, Monaco

 $\textbf{C\&F} \ | \ \textbf{Werbung und Dokumentation, Villingen-Schwenningen} \cdot www.cundf.de$ 

Sunways AG Photovoltaic Technology Macairestraße 3 - 5 D-78467 Konstanz Telefono +49 (0)7531 996 77-0 Telefax +49 (0)7531 996 77-444 email info@sunways.de www.sunways.de

Sunways AG Photovoltaic Technology Via Giacosa 5 I-40132 Bologna Telefono +39 (0)51 984 66 04 Telefax +39 (0)51 984 66 06

email info@sunways.it www.sunways.it

Hotline tecnica +39 (0)51 984 66 07

