

1. Scopo del documento

Lo scopo del documento consiste nel fornire a tecnici, installatori e aziende le informazioni necessarie alla compilazione della domanda di connessione da presentare ad e-distribuzione nel caso di installazione di uno dei sistemi di accumulo di seguito descritti.

Nel presente documento sono riportate esclusivamente informazioni di carattere tecnico limitatamente ai sistemi di accumulo descritti nello stesso, utili alla corretta compilazione dell'addendum richiesto da e-distribuzione al momento della domanda di nuova connessione (o modifica connessione) in iter ordinario.


2. Introduzione

Per la presentazione della domanda di nuova connessione o adeguamento di una connessione esistente, è necessario registrarsi sul sito e-distribuzione all'interno del portale produttori:

https://private.e-distribuzione.it/PortaleClienti/PED_SiteLogin

Dopo aver effettuato la registrazione ed il login, sarà possibile aprire una nuova pratica accedendo al menu AREA PRODUTTORI > RICHIESTE > INSERISCI UNA NUOVA PRATICA.

Per maggiori informazioni sulla navigazione all'interno del portale e sulla presentazione della domanda di connessione, andare nella sezione AREA PRODUTTORI > DOCUMENTI E MODULI UTILI e scaricare i file in formato PDF "Guida al Portale di e-distribuzione" e "Guida operativa Nuova Domanda di Connessione".



LE TUE FORNITURE DELEGA AREA PRODUTTORI

Comunicazioni (0)

CODICE RICHIESTA	TIPO DOCUMENTO	DATA	STATO
------------------	----------------	------	-------

Visualizza tutto

Richieste in iter ordinario

> In compilazione 1

INSERISCI UNA NUOVA PRATICA

DOCUMENTI E MODULI UTILI

VISUALIZZA LE RICHIESTE IN CORSO



3. Procedura di compilazione per inverter ibridi

Scegliere l'opzione relativa alla propria domanda di connessione in iter ordinario

Nuova Pratica

Domanda di connessione in iter ordinario	Domanda di connessione in iter semplificato	Regolamento di Esercizio	Altri servizi
---	---	--------------------------	---------------

Domanda in iter ordinario di nuova connessione
 Domanda in iter ordinario di adeguamento connessione esistente
 Domanda in iter ordinario di connessione di lotto di impianti

Compilare preventivamente le schede richieste "Informativa", "Richiesta" e successivamente "Dati Impianto"

Informativa Richiesta Dati Impianto Allegati Controllo e Inoltro

Con l'invio della presente richiesta sarà possibile inoltrare Domande di Connessione che non rispondono ai requisiti espressi dall'Art.1 della Delibera 400/2015 del 30 Luglio 2015 in materia di semplificazione delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione di impianti di produzione fotovoltaici. Dichiaro pertanto di essere consapevole che tali richieste potranno essere inviate utilizzando unicamente l'apposito canale reso disponibile sul Portale Produttori del Distributore.

Presa Visione

* L'impianto è realizzato sul tetto di edificio con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del DLgs n.28 del 2011?

Dichiara di autorizzare e-distribuzione S.p.A. a fornire i propri dati personali ad altri richiedenti e/o Gestori di Rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori di rete ed ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione.
Prende altresì atto che, tramite l'accesso al servizio di visualizzazione domanda http://e-distribuzione.it/it-IT/Pagine/servizi_produttori.aspx potrà acquisire ogni informazione relativa allo stato

Accetta tutte le condizioni

Una volta giunti alla scheda inerente i dati impianto e compilati i primi tre moduli (ubicazione, dati generali impianto, regime commerciale richiesto)



Ubicazione Dati Generali Impianto Regime Commercial... Tipologia Domanda ... Previsione Avanzam... Disponibilità del Sito Note tecniche

Ubicazione

* Provincia

* Comune

Località

* Cap

* Ubicato In

* Indirizzo

* Numero Civico

Avanti

verrà chiesta la compilazione della scheda “Tipologia Domanda Connessione”, che si compone di tre parti:

- Richiesta
- Dati Tecnici della Fornitura in Prelievo Esistente
- Dati Tecnici della Fornitura in immissione

Tipologia Domanda Connessione

> **Richiesta**

> **Dati tecnici Nuova Connessione in Prelievo**

> **Dati tecnici della Fornitura in immissione**

Avanti

L'ultimo dei tre menu appena riportati si compone delle seguenti voci:

- Tipo Generazione Impianto: richiede il tipo di fonte che alimenta l'impianto di generazione (presumibilmente un impianto solare fotovoltaico alimentato da fonte rinnovabile).



SZ_01_01

* Potenza Nominale del Generatore	<input type="text"/>
* Hai un inverter?	<input type="text" value="Si"/>
* Potenza Nominale in Uscita dall' Inverter	<input type="text"/>
* Previsione data di attivazione	<input type="text"/>

Cliccando successivamente sulla seconda icona inferiore, si inseriranno i dati relativi al sistema di accumulo, per cui si aprirà quindi un'apposita finestra "Addendum tecnico".

In tale modulo dovranno essere indicati per l'inverter considerato:

- Tipologia di schema elettrico: *SDA lato Post Produzione o SDA lato Produzione*
- Modalità di connessione: *Connessione Lato Corrente Continua o lato Corrente alternata*
- Come sarà alimentato il sistema di accumulo: *Dall'impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore*



3.1. SDA Lato Produzione

Addendum Tecnico

* Seleziona una tipologia di schema elettrico consentito dalla variante 1 della normativa CEI 0-16 (per gli impianti in media tensione) e CEI 0-21 (per gli impianti in bassa tensione):


SdA lato Produzione

* Indica la modalità di connessione del sistema di accumulo:

Connessione lato Corrente Continua

* Come sarà alimentato il sistema di accumulo:

Dall'Impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore



3.2. SDA Lato Post Produzione senza misuratore dedicato

Addendum Tecnico

* Seleziona una tipologia di schema elettrico consentito dalla variante 1 della normativa CEI 0-16 (per gli impianti in media tensione) e CEI 0-21 (per gli impianti in bassa tensione):

SdA lato Post Produzione

* Indica la modalità di connessione del sistema di accumulo:


Connessione lato Corrente Alternata

* Come sarà alimentato il sistema di accumulo:

Dall'Impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore

* Intendi Installare Un Misuratore Dedicato Per Il Sda?

No



3.3. SDA Lato Post Produzione con misuratore dedicato

Addendum Tecnico

*Seleziona una tipologia di schema elettrico consentito dalla variante 1 della normativa CEI 0-16 (per gli impianti in media tensione) e CEI 0-21 (per gli impianti in bassa tensione):

SdA lato Post Produzione

*Indica la modalità di connessione del sistema di accumulo:


Connessione lato Corrente Alternata

* Come sarà alimentato il sistema di accumulo:

Dall'Impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore

* Intendi Installare Un Misuratore Dedicato Per Il Sda?

Si



L'installazione di un misuratore dedicato per il SDA (indicato negli schemi con M3), si rende necessario solamente se l'impianto fotovoltaico si trova in V conto energia, il quale prevedeva l'incentivazione anche dell'energia accumulata. Nel caso di nuove installazioni e di regime di scambio sul posto o ritiro dedicato, verrà quindi selezionato l'opzione No.



Premendo il tasto Salva e vai avanti, si accederà alla seconda pagina dell'addendum tecnico, dove sono richieste le seguenti informazioni:

Addendum Tecnico

* Tensione Nominale (V):	<input type="text"/>
* Potenza Nominale Del Sistema Di Accumulo (kW):	<input type="text"/>
* Potenza Di Corto Circuito Complessiva (kW):	<input type="text"/>
* Capacità Di Accumulo Nominale (kWh):	<input type="text"/>
* Descrizione Della Tipologia Chimica Della Cella	--Seleziona un valore-- 
* Interfaccia integrata:	
* Interfaccia Con La Rete Del Sistema Di Accumulo:	
Cus (Capacità Utile Del Sistema Di Accumulo (kWh)):	<input type="text"/>
Psn (Potenza Di Scarica Nominale (kW)):	<input type="text"/>
Pcn (Potenza Di Carica Nominale (kW)):	<input type="text"/>
Psmax (Potenza Di Scarica Massima (kW)):	<input type="text"/>
Pcmax (Potenza Di Carica Massima (kW)):	<input type="text"/>
Tipo Inverter:	--Seleziona un valore-- 
Predisposto Per Protocollo Di Comunicazione Cei En 61850:	--Seleziona un valore-- 



4.5. X3-Hybrid

MARCA	SolaX Power Co., Ltd.			
MODELLO	X3-Hybrid-5.0 D (N) –E (C)	X3-Hybrid-6.0 D (N) –E (C)	X3-Hybrid-8.0 D (N) –E (C)	X3-Hybrid-10.0 D (N) –E (C)
MATRICOLA	Si trova sull'etichetta posta sul lato dell'unità			
MODALITA' DI ASSORBIMENTO DI ENERGIA DEL SISTEMA DI ACCUMULO	Bidirezionale			
ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ACCUMULO	Sia dall'Impianto di Produzione che dalla rete del Distributore			
POTENZA NOMINALE DEL SISTEMA (kW)	5	6	8	10
CAPACITA' NOMINALE (kWh) (Moltiplicare la capacità per singolo modulo per il numero di moduli utilizzati)	Costruttore Batteria	Modello	Capacità per singolo modulo	Numero max. di moduli
	Pylontech	H48050	2,4	4-10
		H48074	3,5	4-10
		FH48074	3,5	4-7
		FH9637M	3,5	2-4
Solax	T-BAT SYS HV	5,8	2-4	
CUS (capacità utile del sistema di accumulo)	Moltiplicare la capacità nominale sopra calcolata per 0,9			
PSN (potenza di scarica nominale) [kW]	25xN°batterix48 (Max 5)	25xN°batterix48 (Max 6)	25xN°batterix48 (Max 8)	25xN°batterix48 (Max 10)
PCN (potenza di carica nominale) [kW]	25xN°batterix48 (Max 5)	25xN°batterix48 (Max 6)	25xN°batterix48 (Max 8)	25xN°batterix48 (Max 10)
PSMAX (potenza di scarica massima) [kW]	5	6	8	10
PCMAX (potenza di carica massima) [kW]	5	6	8	10
PNINV (potenza nominale dell'inverter) [kW]	5	6	8	10
INTERFACCIA INTEGRATA? (Si/No)	Si			
VERSIONE FW	DSP1 2.07	DSP2 2.01	ARM 2.03	
N. POLI	3			
COS φ NOMINALE	1			
ICC/IN (Contributo al c.c. (p.u. di In)) [A]	10,8 ⁽¹⁾	13 ⁽¹⁾	17,3 ⁽¹⁾	21,6 ⁽¹⁾
Il DDI è costituito da:	2 relè in serie per ciascun polo tipo Panasonic ALFG2PF121 (IEC61810-1 - 33A, 277 V)			
SPI	Manager ARM: V2.03			
(1) Si definisce potenza di cortocircuito della rete il prodotto della tensione nominale di rete per la corrente di cortocircuito.				

