

INVERTER PER IMPIANTI MONOFASE IN ISOLA da 5 kW IN USCITA (max 4,5 kW LATO MPPT)

1. INVERTER ZEROCO2 island E BATTERIE US2000 DA 2,4 kWh:

KIT 2,4 kWh: 1 INVERTER – 1 BATTERIA – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 4,8 kWh: 1 INVERTER – 2 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 7,2 kWh: 1 INVERTER – 3 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 9,6 kWh: 1 INVERTER – 4 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 09U
 KIT 12 kWh: 1 INVERTER – 5 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 012U
 KIT 14,4 kWh: 1 INVERTER – 6 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 12U
 KIT 16,8 kWh: 1 INVERTER – 7 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U
 KIT 19,2 kWh: 1 INVERTER – 8 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U

2. INVERTER ZEROCO2 island E BATTERIE US3000 DA 3,55 kWh:

KIT 3,55 kWh: 1 INVERTER – 1 BATTERIA – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 7,1 kWh: 1 INVERTER – 2 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 06U
 KIT 10,65 kWh: 1 INVERTER – 3 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 09U
 KIT 14,2 kWh: 1 INVERTER – 4 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 12U
 KIT 17,75 kWh: 1 INVERTER – 5 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U
 KIT 21,3 kWh: 1 INVERTER – 6 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U
 KIT 24,85 kWh: 1 INVERTER – 7 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 22U
 KIT 28,40 kWh: 1 INVERTER – 8 BATTERIE – 1 KIT ARMADIO 33U

3. INVERTER ZEROCO2 island IN SISTEMI MONOFASE

Possibilità di parallelare fino a 6 inverter

4. INVERTER ZEROCO2 island IN SISTEMI TRIFASE

Possibilità di utilizzare gli ZeroCo2 Island monofase su sistemi trifase.

Da 1 a 3 inverter Zero Co2 Island - per ogni fase lo stesso numero di inverter.

